

Instrukcja pakowania – poprawne i bezpieczne pakowanie



Tutaj znajdziesz wskazówki, jak zapakować Twoje produkty,
gdy nie posiadasz już oryginalnego opakowania:

Potrzebne:

- Duży karton mieszczący sprzęt, który chce Pan/Pani wysłać i w którym pozostaje wystarczająco dużo miejsca na osłonięcie produktu. Karton powinien być nieuszkodzony, gruby i stabilny (trzywarstwowy karton). Uszkodzony albo za cienki karton załamuje się, gdy zostanie obciążony lub rzucony.
- Wystarczająco dużo folii bąbelkowej, aby starczyło jej na owinięcie sprzętu przynajmniej dwa razy z każdej strony.
- Gruba taśma klejąca, mały nóż/nożyczki.
- Styropianowe narożniki lub chipsy.

Krok 1

W przypadku używanych kartonów prosimy o usunięcie wszystkich naklejek i kodów kreskowych. Jeśli karton jest uszkodzony, uszkodzenia należy dokładnie okleić taśmą klejącą. Tutaj obowiązuje zasada: im dokładniej zostanie zapakowany produkt, tym lepiej będzie on chroniony przed uszkodzeniami.



Krok 2

Wypełnij dno kartonu przynajmniej 5 – 10 cm warstwą z chipsów styropianowych. Alternatywnie możesz również włożyć do rogów kartonu wystarczająco duże styropianowe narożniki, tak aby przesyłany produkt pewnie się w nich mieścił.



Krok 4

Produkt owinięty w folię bąbelkową należy włożyć do kartonu wyłożonego styropianowymi chipsami i/lub narożnikami. Następnie prosimy wypełnić karton w całości styropianowymi chipsami i/lub umocować urządzenie za pomocą dalszych styropianowych narożników. Prosimy pamiętać, że urządzenie musi wytrzymać upadek z wysokości do 80 cm. Wypełniony formularz musi zostać włożony do kartonu razem z produktem.

Od nas otrzyma Pan/Pani:

- przy wysyłce przez firmę kurierską: wiadomość e-mail z linkiem, dzięki któremu będzie mógł Pan/Pani ustalić termin odebrania przesyłki bezpośrednio z firmą kurierską.
- przy wysyłce przez spedycję: potwierdzenie z terminem ustalonym przez naszą hotlinię.



Krok 3

Wysyłany produkt należy obwinąć wystarczającą ilością folii bąbelkowej. Każda ze stron produktu powinna zostać owinięta kilka razy. Prosimy uważać, aby rogi produktu były szczególnie dobrze chronione. Następnie należy przymocować folię bąbelkową do urządzenia przy pomocy taśmy klejącej.



Krok 5

Należy zamknąć karton i okleić jego kanty i rogi taśmą klejącą. W przypadku zwrotów lub przesyłek objętych gwarancją nie należy opisywać przesyłki adresem dostawy. Firma kurierska/spedycyjna dysponuje wszystkimi niezbędnymi informacjami i sama opatrzy przesyłkę odpowiednim adresem. W przypadku innych przesyłek prosimy o opatrzenie kartonu czytelnym adresem nadawcy i odbiorcy. Urządzenie jest gotowe do wysyłki.