

Technische Beschreibung und Bedienungsanleitung



Concept C 300 WL

Das 2.1-Set mit USB-Soundkarte und Funkübertragung vom PC

Teufel

Allgemeine Hinweise und Informationen	3
Zur Kenntnisnahme.....	3
Originalverpackung	3
Reklamation	3
Kontakt.....	3
Garantiebestimmungen.....	3
Rückgabe.....	3
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	3
Sicherheitshinweise.....	4
Signalsymbole.....	4
Sicherheitshinweise	4
Übersicht.....	6
Kontrolle ist besser	6
Bedienelemente und Anschlüsse	7
Aufstellen und Anschließen	8
Aufstellungsort.....	8
Satelliten anschließen.....	8
Cinch-Eingang.....	9
USB-Soundkarte mit Funkübertragung.....	9
Batterien einlegen.....	9
Netzanschluss	10
Grundfunktionen	10
Ein- und Ausschalten	10
Quelle wählen.....	10
Lautstärke einstellen.....	10
Bass-Pegel einstellen.....	10
Reinigung und Pflege.....	11
Hilfe bei Störungen.....	11
Umweltschutz	12
Batterien und Akkus	12
Entsorgung des Gerätes.....	12
Technische Daten.....	12

Allgemeine Hinweise und Informationen

Zur Kenntnisnahme

Die Informationen in diesem Dokument können sich ohne vorherige Ankündigung ändern und stellen keinerlei Verpflichtung seitens der Lautsprecher Teufel GmbH dar. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Lautsprecher Teufel GmbH darf kein Teil dieser Bedienungsanleitung vervielfältigt, in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien oder durch Aufzeichnungen übertragen werden.

© Lautsprecher Teufel GmbH
Version 1.0
April 2009

Originalverpackung

Falls Sie das achtwöchige Rückgaberecht in Anspruch nehmen wollen, müssen wir Sie bitten, die Verpackung unbedingt aufzubewahren. Wir können die Lautsprecher nur MIT ORIGINAL-VERPACKUNG zurücknehmen. Leerkartons sind nicht erhältlich!

Reklamation

Im Falle einer Reklamation benötigen wir zur Bearbeitung unbedingt folgende Angaben:

1. Rechnungs-Nummer

Zu finden auf dem Kaufbeleg (der dem Produkt beiliegt) oder der Auftragsbestätigung, die Sie als PDF-Dokument erhalten haben, z.B. 4322543

2. Serien-Nummer bzw. Los-Nummer

Zu finden auf der Rückseite des Gerätes,
z. B. Serien-Nr: CO 04007480121A

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Kontakt

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik wenden Sie sich bitte an unseren Service:

Lautsprecher Teufel GmbH
Gewerbehof Bülowbogen
Bülowstraße 66
10783 Berlin (Germany)

Telefon +49 (0)30 / 300 9 300

Telefax +49 (0)30 / 300 930 930

E-Mail: info@teufel.de

www.teufel.de

Garantiebestimmungen

12 Jahre Garantie für Lautsprecher und 2 Jahre Garantie für Endstufen und Elektronik ab Kaufdatum auf Material und Arbeitszeit, mit Ausnahme von Beschädigung aufgrund gebrauchswidriger Benutzung oder elektrischer oder mechanischer Überlastung. Als Garantiebeleg

gilt das Original unserer Rechnung. Diese Garantie gilt ausschließlich für Lautsprecher, Endstufen und Elektronik, die von einem Endverbraucher zur privaten Nutzung von Teufel erworben wurden. Die Garantie gilt nicht für Lautsprecher, Endstufen und Elektronik, die durch einen anderen Händler an den Endverbraucher gelangen. Bei einem privaten Weiterverkauf von Teufel-Produkten kann die Garantie auf den Erwerber übertragen werden, solange der Original-Kaufbeleg mit übergeben wird.

Rückgabe

Teufel gewährt ein achtwöchiges Umtausch- bzw. Rückgaberecht mit Rückerstattung des gezahlten Kaufbetrages. Die Rückgabe einzelner Komponenten eines Sets ist nur zulässig, wenn diese Komponenten auch einzeln von Lautsprecher Teufel zum Kauf angeboten werden. Mit der Rückgabe einer oder einzelner Komponenten verfällt der Preisnachlass, den Lautsprecher Teufel auf alle Komponenten eines Sets im Rahmen des Setpreises gewährt. Der Kunde erhält deshalb für die zurückgegebenen Komponenten nur die Differenz erstattet, die zwischen dem Setpreis und dem Kaufpreis der Einzelteile besteht, die er behält. Im wirtschaftlichen Ergebnis steht der Kunde dann so, als ob er von Anfang an die bei ihm verbleibenden Komponenten zum Einzelpreis erworben hätte.

Weitere Informationen zum Thema Rückgabe finden Sie auf dem Rückgabe-Formular, welches der Sendung beiliegt oder online im Support-Bereich unserer Website www.teufel.de

Im Falle einer Rückgabe handeln Sie bitte nicht ohne vorherige Rücksprache mit Lautsprecher Teufel. Nur wenn Sie die Rückgabe vorher telefonisch anmelden und den Vorgang mit uns besprechen, können wir die Rücknahme bearbeiten und akzeptieren!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Das Gerät ist zum Einsatz im privaten Bereich bestimmt.



Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen. Heben Sie die Bedienungsanleitung gut auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.

Sicherheitshinweise

Signalsymbole

Folgende Signalsymbole finden Sie in dieser Anleitung:

Gefahr



Hohes Risiko!

Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.

Achtung



Mittleres Risiko!

Missachtung der Warnung kann einen Sachschaden verursachen.



Geringes Risiko!

Sachverhalte, die beim Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

Sicherheitshinweise

Gefahr



Stromschlag-Gefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung kann zu elektrischem Stromschlag führen.

- Das Gerät ist ausschließlich für eine Netzspannung von 220V – 240V ~ / 50Hz geeignet.
- Ziehen Sie sofort den Netzstecker und betreiben Sie das Gerät nicht, wenn dessen Gehäuse oder die Netzanschlussleitung defekt ist oder andere sichtbare Schäden aufweist.
- Wenn das Gerät Rauch entwickelt, verbrannt riecht oder ungewohnte Geräusche von sich gibt, trennen Sie es sofort vom Netz, und nehmen Sie es nicht mehr in Betrieb.
- Die Standby-Taste trennt das Gerät nicht vom Netz. Schließen Sie es deshalb an eine leicht zugängliche Steckdose an, damit Sie es bei Störungen schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Geräts. Die Instandsetzung des Geräts darf nur von einem autorisierten Fachbetrieb vorgenommen werden. Dabei dürfen ausschließlich Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Gerät befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Stecken Sie keine Gegenstände durch die Lüftungsschlitze in das Gehäuse.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in Feuchträumen, und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser. Achten Sie auch darauf, dass keine Vasen oder andere mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße auf dem Gerät oder in dessen Nähe stehen, damit keine Flüssigkeit in das Gehäuse gelangt. Falls doch Wasser oder andere Fremdkörper eindringen, ziehen Sie sofort den Netzstecker und nehmen Sie ggf. vorhandene Batterien heraus. Schicken Sie das Gerät dann an unsere Serviceadresse ein.

- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Prüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Schäden.

Gefahr



Gefahren für Kinder!

- Kinder können sich beim Spielen in der Verpackungsfolie verfangen und darin ersticken.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät und den Verpackungsfolien spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Teile aus dem Gerät entnehmen oder vom Gerät abziehen (z.B. die Batterien der Fernbedienung, Bedienknöpfe oder Steckeradapter). Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken.
Wurde eine Batterie dennoch verschluckt, suchen Sie mit dem Kind sofort einen Arzt auf.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.

Gefahr



Gefahr für das Gehör!

- Hohe Lautstärke kann zu Gehörschäden führen. Speziell wenn ein Subwoofer eingeschaltet wird und er auf voller Lautstärke steht, kann plötzlich ein sehr hoher Schalldruck entstehen. Neben organischen Schäden können dadurch auch psychologische Folgen auftreten. Besonders gefährdet sind Kinder und Haustiere.
- Stellen Sie den Lautstärkeregelers Ihres Signalquellen gerätes auf einen niedrigen Pegel ein.
- Halten Sie bei hohen Lautstärken immer einen gewissen Abstand zum Gerät und nie Ihre Ohren direkt an den Lautsprecher.
- Beugen Sie Gesundheitsschäden vor und vermeiden Sie dauerhaftes Hören mit hoher Lautstärke.

Gefahr



Verätzungsgefahr!

- Ausgelaufene Batteriesäure kann zu Verätzungen führen.
- Vermeiden Sie den Kontakt von Batteriesäure mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie ggf. einen Arzt auf.

Gefahr



Explosionsgefahr!

- Lithiumbatterien können bei unsachgemäßem Umgang explodieren.
- Versuchen Sie niemals, Lithiumbatterien zu laden.
- Setzen Sie nur Batterien desselben oder gleichwertigen Typs ein.
- Batterien und Akkus dürfen Sie nicht erhitzen, kurz schließen oder durch Verbrennen beseitigen. Setzen Sie Batterien und Akkus auch nicht der direkten Sonne aus.

Gefahr Verletzungs- / Beschädigungsgefahr!

Ein mangelhafter Aufstellungsort kann Schäden verursachen.

- Verwenden Sie die Geräte nicht unbefestigt in Fahrzeugen, an labilen Standorten, auf wackeligen Stativen oder Möbeln, an unterdimensionierten Halterungen etc. Die Lautsprecher könnten um- oder herunterfallen und Personenschäden verursachen oder selbst beschädigt werden.
 - Stellen Sie die Lautsprecher so auf, dass sie nicht unbeabsichtigt umgestoßen werden können und die Kabel keine Stolperfallen bilden.
 - Sorgen Sie dafür, dass eine eventuelle Wand-Montage fachmännisch durchgeführt wird.
 - Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf (z.B. Heizkörper, Öfen, sonstige wärmespendende Geräte, wie Verstärker etc.).
-

Achtung Brandgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigung oder zum Brand führen.



- Stellen Sie keine offenen Brandquellen wie brennende Kerzen oder Ähnliches auf das Gerät.
 - Sorgen Sie für ausreichende Lüftung.
 - Setzen Sie das Gerät nicht der direkten Sonne aus.
 - Decken Sie auch die Lüftungsöffnungen nicht mit Gardinen, Decken, Zeitschriften oder Ähnlichem ab. Im Inneren aufgestaute Hitze kann die Lebensdauer des Geräts verkürzen.
-

Achtung Beschädigungsgefahr!

Überspannungen durch Blitzschlag können das Gerät beschädigen bzw. zerstören.

- Ist das Gerät längere Zeit unbeaufsichtigt (z. B. während des Urlaubs), oder droht ein Gewitter, ziehen Sie den Netzstecker heraus.
 - Ausgelaufene Batterien können die Fernbedienung beschädigen.
 - Nehmen Sie bei längerer Abwesenheit die Batterien aus der Fernbedienung.
-

Übersicht



Lieferumfang

- ① 1 x Subwoofer
- ② 2 x Satellitenlautsprecher
- ③ 2 x Tischfuß für Satellit
- ④ 1 x Netzkabel
- ⑤ 1 x Funkfernbedienung
- ⑥ 1 x Antenne
- ⑦ 1 x USB-Sender
- ⑧ 2 x Schraube für Tischfuß
- ⑨ 3 x Batterie Micro/AAA für Fernbedienung
- ⑩ 1 x USB-Verlängerungskabel

Kontrolle ist besser


- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und unbeschädigt ist.
- Sollte die Lieferung unvollständig sein oder Transportschäden aufweisen, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, sondern wenden Sie sich bitte an unseren Service (siehe Seite 3).

! Lautsprecherkabel

Die Concept C-Serie wird aufgrund diverser unterschiedlicher Kundenanforderungen ohne Verbindungskabel für die Satellitenlautsprecher ausgeliefert. Passende Kabel finden Sie beispielsweise in unserem Webshop (www.teufel.de) im Bereich „Zubehör“. Dort können Sie u.A. auch weitere Standfüße für die Satellitenlautsprecher erwerben..


Bedienelemente und Anschlüsse

Vorderseite




Pos	Bezeichnung	Erklärung
1	Standby	Gerät ein- oder in Standby schalten
2	-	Basslautsprecher
3	-	Ausgleichsöffnung

Rückseite




Pos	Bezeichnung	Erklärung
4	AUX IN	Cinch-Buchsen zum Anschluss einer Audio-Quelle
5	2.4GHz ANT	Anschlussbuchse für Antenne f
6	SPEAKER OUT	Anschlussbuchsen für Satellitenlautsprecher b
7	Power	Netzschalter
8	-	Anschlussbuchse für Netzkabel d

Satelliten



Pos	Bezeichnung	Erklärung
9	-	Öffnung für Wand-Montage
10	-	Gewindebuchse für Tischfuß c
11	-	Anschlussbuchsen

Fernbedienung



Pos	Bezeichnung	Erklärung
12	⏻	Gerät ein- oder in Standby schalten
13	Bass	Einstellen des Bass-Pegels
14	Input	Eingangssignal zwischen Funkübertragung und Kabel umschalten
15	+ / -	Lautstärke erhöhen (+) / reduzieren (-)

Aufstellen und Anschließen

Aufstellungsort

- Idealerweise sollte der Raum, in dem Sie ein **Concept C 300 WL** betreiben, eine Größe von 25 qm nicht überschreiten.
- Wählen Sie einen stabilen, ebenen Untergrund.
- Sorgen Sie für eine trockene, staubfreie Umgebung.
- Vermeiden Sie die Nähe von Wärmequellen und direkte Sonneneinstrahlung.
- Verlegen Sie die Anschlusskabel so, dass sie keine Stolperfallen bilden.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Kabel oder die Geräte.

Subwoofer

Den Subwoofer können Sie grundsätzlich frei im Raum auf dem Boden platzieren. Oftmals hat sich eine Position zwischen den beiden Frontsatelliten als vorteilhaft erweisen. Er muss jedoch nicht unbedingt zwischen den Satelliten-Lautsprechern stehen, da die tiefen Töne vom menschlichen Ohr nicht direkt geortet werden können. Vor dem Basslautsprecher **2** und der Ausgleichsöffnung **3** sollte jeweils ein Freiraum von mindestens 30 cm verbleiben, da es bei höheren Lautstärken an diesen Öffnungen zu erheblichen Luftbewegungen kommt.

Satellitenlautsprecher


Um die bestmögliche Klangqualität zu erzielen sollten Sie

- den linken und rechten Lautsprecher gleich weit von Ihrer bevorzugten Sitzposition aufstellen;
- die Lautsprecher in Ohrhöhe aufstellen;
- in einem Regal die Frontblende der Lautsprecher mit der vorderen Regalkante abschließen lassen;
- die Lautsprecher nicht durch Stoffe oder Gegenstände verdecken.

Sie können die Satellitenlautsprecher mit den mitgelieferten Standfüßen aufstellen oder direkt an eine Wand montieren.

Tischfuß-Montage

Stecken Sie die Schraube **8** durch das obere Loch des Tischfußes **3** und drehen Sie die Schraube in die Gewindebuchse **10** an der Rückseite des Lautsprechers. Ziehen Sie die Schraube nicht zu fest an. Die Anschlüsse des Lautsprecherkabels sind nun durch den Tischfuß verdeckt – zum Anschließen lösen Sie später die Schraube etwas und drehen des Tischfuß zur Seite.



Wand-Montage

Für die Wand-Montage benötigen Sie folgendes Material:

- je eine Schraube, 4x40 mm (Schraubenkopf = ø 9 mm)
- bei Steinwänden je einen Dübel (ø 5 mm)

Gefahr Beschädigungs- und Stromschlaggefahr!



Gehen Sie bei der Wand-Montage sorgfältig vor und halten Sie sich an die nachfolgenden


Anweisungen.

- Die **Lautsprecher dürfen** nur von fachkundigen Personen an die Wand montiert werden.
- Die Montage darf nur an einer geeigneten, massiven Wand erfolgen. Bei Leichtbauwänden können spezielle Dübel oder Anker erforderlich sein. Ziehen Sie einen Fachmann zurate.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Kabel oder Rohrleitungen an der gewünschten Stelle befinden. Prüfen Sie die Bereiche vor dem Bohren und Schrauben mit einem Metallsuchgerät.

Drehen Sie die Schraube in die Wand und hängen Sie den Lautsprecher mit der Montage-Öffnung **9** auf die Schraube.

Satelliten anschließen

Verwenden Sie zum Anschluss der Satellitenlautsprecher hochwertige, zweiadrige Lautsprecher-Litze mit mindestens 1,5 mm² Querschnitt und am Subwoofer möglichst Bananenstecker. Beides können Sie in unserem Webshop (www.teufel.de) im Bereich „Zubehör“ als Set bestellen.



An der Rückseite des Subwoofers befinden sich die Anschlussklemmen **6** „SPEAKER OUT“ für den rechten („Right“) und linken („Left“) Lautsprecher.

An der Rückseite der Satellitenlautsprecher befinden sich die Anschlussklemmen **11**.

Die Klemmen sind jeweils rot (+) und schwarz (-) markiert.



Achten Sie auf die korrekte Polung!

Verbinden Sie jeweils die Klemmen mit gleicher Farbe. Ansonsten leidet die Klangqualität. Die Adern der Lautsprecher-Litze sind durch unterschiedliche Farben oder Formen markiert.

Teilen Sie die Litze an beiden Enden auf etwa 30 mm und entfernen Sie jeweils ca. 10 mm der Isolierung. Verdrehen Sie die Litze, damit keine Adern herausstehen.


An den Satelliten drücken Sie jeweils den Hebel der Anschlussklemme **11** und führen das abisolierte Kabelende in die Öffnung darunter ein. Beim Loslassen des Hebels ist das Kabel festgeklemmt.

Sofern Sie Bananenstecker verwenden, schrauben Sie das Kabel am Stecker fest (siehe Anleitung des Bananensteckers) und schieben des Stecker in die Buchse der Anschlussklemme **6** am Subwoofer.

Falls Sie keine Bananenstecker verwenden, drehen Sie die Anschlussklemme **6** gegen des Uhrzeigersinn los. Führen Sie das abisolierte Kabelende in das nun sichtbare Loch ein. Drehen Sie die Klemme im Uhrzeigersinn zu. Damit ist das Kabel festgeklemmt.

Cinch-Eingang



An die Cinch-Buchsen **4** „AUX IN“ können Sie fast jede Audio-Quelle anschließen, also Computer, MP3-Player (mit/ohne Dock), Spielkonsole, Fernseher etc. Das Quellgerät muss nur über einen Ausgang mit Line-Pegel verfügen. Diese Ausgänge sind entweder als Stereo-Cinchbuchsen oder als 3,5 mm Klinkenbuchse ausgeführt. Mit einem entsprechenden Verbindungskabel schließen Sie diese Geräte an die Buchsen **4** „AUX IN“ an. Solche Kabel erhalten Sie in unserem Webshop (www.teufel.de) im Bereich „Zubehör“.




USB-Soundkarte mit Funkübertragung

Die mitgelieferte USB-Soundkarte **7** kann ohne Treiberinstallation unter Windows XP, Windows Vista und Mac OS X betrieben werden.

Die Reichweite der Funkübertragung beträgt etwa 20 Meter; Wände und Einrichtungsgegenstände können die Reichweite verringern.



Zum Betrieb der Soundkarte schrauben Sie die Antenne **6** auf die Buchse **5** „2.4GHz ANT“.



Nach dem Einstecken in einen USB-Anschluss des Computers, steht die Soundkarte als „Wireless Player“ in der Ton-Ausgabesteuerung zur Verfügung.


Batterien einlegen

Die Funk-Fernbedienung **e** wird durch drei Batterien vom Typ Micro/AAA mit Energie versorgt, diese werden mitgeliefert.

Zum Einlegen bzw. Wechseln der Batterien drücken Sie den Hebel des Batteriefachs an der Unterseite der Fernbedienung nach unten, klappen das Fach auf und nehmen den Deckel ab. Entfernen Sie ggf. die alten Batterien (bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 12).


Setzen Sie die Batterien gemäß der Abbildung im Batteriefach ein.

Setzen Sie den Deckel wieder auf das Fach und drücken Sie ihn zu.



Netzanschluss


- Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter **7** „Power“ ausgeschaltet ist (Stellung „0 OFF“).
- Verbinden Sie die Netz-Anschlussbuchse **8** über das Netzkabel **4** mit einer Netzsteckdose.



Grundfunktionen

Ein- und Ausschalten

- Mit dem Netzschalter **7** schalten Sie Ihre Concept C 300 WL ein und aus.
Nach dem Einschalten befindet sich das Gerät im Ruhezustand (Standby) und die Anzeige **1** „Standby“ leuchtet rot.
- Mit der Taste **1** „Standby“ oder **12** \odot schalten Sie Ihre **Concept C 300 WL** in den Betriebs- bzw. Ruhezustand (Standby).
Im Betriebszustand leuchtet die Anzeige **1** „Standby“ blau.



Quelle wählen

Nach dem Einschalten ist die USB-Soundkarte als Quelle aktiviert.

- Mit der Taste **14** „Input“ schalten Sie die Quelle zwischen USB-Soundkarte und Cinch-Buchsen hin und her.
Bei jedem Wechsel leuchtet die Anzeige **1** „Standby“ kurz lila.


Lautstärke einstellen

- Lautstärke erhöhen: Taste **15** + drücken.
- Lautstärke verringern: Taste **15** - drücken.

Bass-Pegel einstellen

Sie können die Lautstärke des Subwoofers separat erhöhen oder verringern.

1. Drücken Sie die Taste **13** „Bass“.
Die Anzeige **1** „Standby“ leuchtet lila.
2. Ändern Sie mit den Tasten **15** + / - den Bass-Pegel nach Ihrem Geschmack.
3. Drücken Sie die Taste **13** „Bass“.
Die Anzeige **1** „Standby“ leuchtet wieder blau.
Nach sechs Sekunden ohne Tastenbetätigung schaltet das Gerät ebenfalls in den Normal-Betrieb.



Reinigung und Pflege

Reinigen Sie Ihre **Concept C 300 WL** regelmäßig mit einem weichen, leicht angefeuchteten Microfasertuch. Beachten Sie dabei bitte unbedingt die folgenden Hinweise:

Gefahr Stromschlag-Gefahr!



Wasser kann in Verbindung mit Spannung führenden Teilen zu elektrischem Stromschlag oder Kurzschluss führen.

- Sorgen Sie dafür, dass keine Flüssigkeit in das Gerät gelangt.
- Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker.

Achtung Beschädigungsgefahr!





Falsches Reinigungsmittel kann die empfindliche Gehäuseoberfläche beschädigen.

- Verwenden Sie möglichst nur klares Wasser ohne Reinigungszusätze. Bei hartnäckigen Flecken können Sie mildes Seifenwasser verwenden.
- Auf keinen Fall dürfen scharfe Reiniger, Spiritus, Verdüner, Benzin oder Ähnliches für die Reinigung verwendet werden.

Hilfe bei Störungen

Die folgenden Hinweise sollen Ihnen helfen, Störungen zu beseitigen. Sollte dies nicht gelingen, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserer Hotline auf (siehe Seite 3). Beachten Sie die Garantiehinweise.

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Das Gerät bleibt stumm.	Die falsche Quelle ist ausgewählt.	Richtige Quelle auswählen (siehe Seite 10)
	Lautstärke ist auf »0« gestellt.	Lautstärke erhöhen.
	Sicherung defekt	Sicherung tauschen: Netzkabel entfernen, Sicherungshalter an der Netzanschlussbuchse 8 vorsichtig herausziehen. Neue Sicherung (3,15 A) einsetzen, Halter schließen. 
Der Subwoofer brummt.	Das Brummen wird durch Netzstörungen verursacht.	Netzfilter kaufen und Gerät daran anschließen.
	Das Brummen wird durch eine Mehrfachsteckdose verursacht.	Andere Mehrfachsteckdose verwenden oder Subwoofer direkt an die Wandsteckdose anschließen. Eventuell hilft es auch, wenn Sie den Netzstecker anders herum in die Steckdose stecken.
Die Wiedergabe ist verzerrt.	Grundsätzlich ist die Concept C 300 WL ein sehr rauscharmes System. Meist „entlarvt“ das im Hochtonbereich sehr gut auflösende Boxensystem die mangelhafte Qualität einer Signalquelle (z.B. von MP3-Dateien).	Sorgen Sie dafür, dass von der Quelle ein einwandfreies Signal zur Concept C 300 WL gesendet wird.
Keine Wiedergabe via USB-Soundkarte:	Pairing fehlgeschlagen	Die USB-Soundkarte muss mit dem Computer verbunden und die Concept C 300 WL muss eingeschaltet sein. Nun gleichzeitig die Taste 12  an der Fernbedienung und die kleine Taste an der USB-Soundkarte (siehe Pfeil) für 10 Sekunden drücken. 

Umweltschutz

Batterien und Akkus



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe*) enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

Batterien und Akkus bitte nur in entlademem Zustand abgeben!

*) gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Entsorgung des Gerätes



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deshalb sind Elektrogeräte mit dem rechts abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Technische Daten

Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHz (48 K) / 20 Hz - 22 kHz (96 K)
Klirrfaktor: < 1 %
Signal-Rausch-Verhältnis: > 80 dB
Leistungsaufnahme, max: 400 W
Betriebsspannung: 220-240 V~, 50/60 Hz
Empfohlene Raumgröße: maximal 25 qm

Ausgänge: 2x Satelliten

Eingänge: Stereo-Eingänge L/R
USB-Soundkarte mit Funkübertragung

Funkübertragung 2.4 GHz, PCM
Reichweite ca. 20 m

Subwoofer

Bauform Bassreflex
Chassis 25,4 cm (10 Inch)
Frequenzgang: 36 Hz (-3db)
Sinusleistung: 1 x 140 W 4 Ohm bei Klirrfaktor 1 %
2 x 30 W 4 Ohm bei Klirrfaktor 1 %
Maße (B x H x T) 247 x 500 x 430 mm
Nettogewicht: 17,6 kg

Satelliten

Frequenzgang: 180 Hz (-3db)
Maße (B x H x T): 90 x 125 x 98 mm
Nettogewicht: 530 g



Dieses Produkt entspricht den Richtlinien
des Rates der Europäischen Gemeinschaft
1999/5/EC und 2006/95/EC

Teufel

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik wenden Sie sich bitte an unseren Service:

Lautsprecher Teufel GmbH
Gewerbehof Bülowbogen - Aufgang D1
10783 Berlin (Germany), Bülowstr. 66

Tel.: +49 (0)30 - 300 930 0
Fax: +49 (0)30 - 300 930 930
www.teufel.de

Alle Angaben ohne Gewähr.
Technische Änderungen, Tippfehler
und Irrtum vorbehalten.