


Descriptif technique et mode d'emploi



STEREO M 2

Kit d'enceintes actives



Teufel

Table des matières

Remarques et informations fondamentales	4	Branchement.....	15
À savoir	4	Brancher / raccorder	
Validité du présent mode d'emploi	4	la source de lecture (Source)	15
Marques et licences.....	4	Lecteur câblé	
Emballage d'origine	5	(AUX IN, OPTICAL IN)	15
Réclamation.....	5	Raccordement au réseau.....	16
Coordonnées.....	5	Configuration des enceintes	17
Sécurité	6	Application Teufel Home.....	17
Utilisation conforme à l'usage prévu ...	6	Fonctionnalités de l'application	
Explication des consignes		Teufel Home	17
d'avertissement	6	Connexion Internet	18
Contenu de la livraison.....	7	Connexion réseau sans fil (WiFi) ...	18
Déballer les enceintes	7	Connexion réseau au	
Contrôler le contenu de la livraison	7	moyen d'un câble LAN.....	18
Éléments de commande et d'affichage....	8	État de la connexion	18
Panneau de commande	8	Utilisation	19
Ports	10	Allumer et éteindre	19
Installation.....	12	Mise en veille automatique.....	19
Mettre en place/retirer		Régler / modifier la source	
les caches de protection	12	de lecture (Source)	20
Remarques concernant le lieu		Paramétrer AUX IN, WiFi ou	
d'installation	12	OPTICAL IN comme source de	
Positionner/disposer		lecture.....	20
les enceintes	13	Paramétrer le Bluetooth®	
Connecter l'enceinte primaire		comme source de lecture.....	20
et l'enceinte secondaire.....	13	Lecture	20
Connexion non filaire		Mettre en pause et	
des enceintes par radio.....	14	poursuivre la lecture	20
Connexion des enceintes au		Lire le titre précédent/suivant	
moyen d'un câble d'enceinte.....	14	(mode Bluetooth® et mode WiFi) ..	21
		Réglage du volume sonore.....	21
		Mise en sourdine	21
		Préréglages.....	22
		Enregistrer des préréglages	22
		Sélectionner des préréglages.....	22
		Proximity Sensing	22

Sources de lecture (Sources).....	23
Bluetooth®	23
Apparier des périphériques	
Bluetooth® (Pairing).....	23
Couper	
la connexion Bluetooth®.....	23
Supprimer	
la liste Bluetooth®	23
Services Internet	24
TuneIn	24
Spotify® Connect.....	24
AirPlay 2.....	24
Chromecast built-in™	24
Nettoyage et entretien	25
Nettoyer les enceintes	25
Mise à jour logicielle	25
Dépannage.....	26
Réinitialiser aux paramètres	
d'usine	27
Caractéristiques techniques	28

Remarques et informations fondamentales

À savoir

Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis et ne constituent aucunement un engagement de la part de la société Lautsprecher Teufel GmbH.

Aucune partie du présent mode d'emploi ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou diffusée de quelque manière que ce soit par voie électronique, mécanique, par photocopie ou enregistrement sans l'autorisation écrite préalable de Lautsprecher Teufel GmbH.

© Lautsprecher Teufel GmbH
Teufel STEREO M 2 UM FR V1.0 PD

Validité du présent mode d'emploi

Le présent mode d'emploi concerne exclusivement le kit d'enceintes actives STEREO M 2, ci-après également dénommé « enceinte ».

Marques et licences

© Toutes les marques sont la propriété de leurs titulaires respectifs et l'enceinte Teufel est utilisée sous licence.



Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

Google, Android, Google Home, Chromecast built-in and other marks are trademarks of Google LLC.

Apple, Apple AirPlay and their respective logos are trademarks of Apple Inc. in the U.S. and other countries and regions. App Store is a service mark of Apple Inc.

Use of the Works with Apple AirPlay badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Spotify® est soumis à des licences tierces.

Vous trouverez la liste de ces licences à l'adresse suivante :

<https://developer.spotify.com/legal/third-party-licenses/#embedded-sdk-third-party-license>

Emballage d'origine

Si vous souhaitez faire valoir votre droit de retour, nous vous demandons de conserver impérativement l'emballage.

Nous ne pouvons reprendre les enceintes que dans leur emballage d'origine.

Il n'existe aucun carton vide à disposition !

Réclamation

En cas de réclamation, nous aurons besoin des informations suivantes pour traiter votre demande :

1. Numéro de facture

- ▶ Celui-ci figure sur la preuve d'achat (jointe à l'enceinte) ou sur la confirmation de commande que vous avez reçue au format PDF.

2. Numéro de série

- ▶ Il figure au dos de l'enceinte.

Coordonnées

Si vous avez des questions, des suggestions ou des critiques à formuler, veuillez contacter notre service après-vente :

Lautsprecher Teufel GmbH

BIKINI Berlin
Budapester Straße 44
10787 Berlin (Allemagne)

Téléphone :

Allemagne : +49 (0)30 217 84 217
Autriche : +43 12 05 22 3
Suisse : +41 43 50 84 08 3
International : 0800 200 300 40 (gratuit)
Fax : +49 (0)30 300 930 930

Support en ligne :

www.teufelaudio.com/service
www.teufel.de/service

Coordonnées :

www.teufelaudio.com/contact
www.teufel.de/kontakt

Sécurité

Utilisation conforme à l'usage prévu

Le kit d'enceintes STEREO M 2 se compose de deux enceintes actives (1 enceinte principale, 1 enceinte secondaire).

Les enceintes permettent la lecture de contenus audio via Internet ou à partir d'un lecteur externe via une connexion WiFi, Bluetooth® ou filaire.

- ▶ Utiliser exclusivement l'enceinte comme décrit dans le présent mode d'emploi.

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels, voire corporels.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages qui résulteraient d'une utilisation non conforme.

Les enceintes sont destinées à un usage privé.

Avant la mise en service des enceintes :

- ▶ Lire attentivement le mode d'emploi et la brochure de sécurité.
- ▶ Conserver les instructions en lieu sûr afin de pouvoir les consulter ultérieurement et les transmettre éventuellement à des tiers.
 - ▶ En cas de cession des enceintes à un tiers, lui remettre également les instructions.

Explication des consignes d'avertissement

Les consignes d'avertissement liées aux actions réalisées figurent avant les étapes pouvant entraîner un danger.

En fonction de la gravité du danger considéré, les consignes d'avertissement sont classées selon différents niveaux de danger.

Les niveaux de danger sont expliqués ci-après avec les mentions de signalisation correspondantes.

ATTENTION

Risque de dégâts matériels.

REMARQUE


Informations supplémentaires et conseils.

Contenu de la livraison

Déballer les enceintes

- ▶ Avec précaution, ouvrir le carton, puis retirer la demi-coque supérieure et soulever délicatement les enceintes pour les sortir du carton.

Contrôler le contenu de la livraison




Contenu de la livraison

- (1) Enceinte principale « STEREO M 2 »
- (2) Enceinte secondaire « STEREO M 2 »
- (3) 2x caches de protection
- (4) 2× câbles d'alimentation secteur, 1,80 m

- ▶ Vérifier que le contenu de la livraison est bien complet.
- ▶ Vérifier que le contenu ne présente aucun dommage.
- ▶ Conserver l'emballage d'origine pendant toute la durée de la garantie.

Éléments de commande et d'affichage

Panneau de commande



Panneau de commande et voyants d'état intégrés à l'enceinte principale

Légende (actionnement) :

● = appuyer 1×

1,5 s = maintenir enfoncé (1,5 s)

4 s = maintenir enfoncé (4 s)

8 s = maintenir enfoncé (8 s)

↻ = tourner dans le sens antihoraire


↻ = tourner dans le sens horaire

N°	Bouton	Fonction	Actionnement
(5)		→ Paramétrer AUX IN, WiFi ou OPTICAL IN comme source de lecture – p. 20 (> AUX > WiFi > OPT >)	●
(6)		→ Paramétrer le Bluetooth® comme source de lecture – p. 20	●
		→ Appairier des périphériques Bluetooth® (Pairing) – p. 23	1,5 s
		→ Supprimer la liste Bluetooth® – p. 23	8 s
(7)		→ Lire le titre précédent/suivant (mode Bluetooth® et mode WiFi) – p. 21	●
(8)			
(9)		→ Enregistrer des préséglages – p. 22	1,5 s
		→ Sélectionner des préséglages – p. 22	●


N°	Bouton	Fonction	Actionnement
(10)		→ Allumer et éteindre – p. 19	 4 s
		→ Mettre en pause et poursuivre la lecture – p. 20 (mode Bluetooth® et mode WiFi)	
		→ Mise en sourdine – p. 21 (mode AUX IN et mode OPTICAL IN)	
(11)		Molette tactile → Réglage du volume sonore – p. 21	

N°	Témoin	Fonction
(12)	AUX WIFI OPT	Indique la source de lecture actuelle (Source). (> AUX > WiFi > OPT >). → Sources de lecture (Sources) – p. 23
(13)		Indique la qualité de la connexion réseau. → État de la connexion – p. 18
(14)	Voyants d'état	Indiquent certains états de l'appareil (p. ex. sourdine, appairage Bluetooth®, etc.)

Ports



Ports et boutons présents sur l'enceinte principale



Ports et boutons présents sur l'enceinte secondaire

Légende (actionnement) :

● = appuyer 1×

1,5 s = maintenir enfoncé (1,5 s)

N°	Bouton	Fonction	Actionnement
(15)	PAIR (enceinte principale)	→ Connexion non filaire des enceintes par radio – p. 14	1,5 s
(16)	PAIR (enceinte secondaire)		
(17)	RESET	→ Réinitialiser aux paramètres d'usine – p. 27	●
(18)	SETUP WIFI	→ Connexion réseau sans fil (WiFi) – p. 18	1,5 s

N°	Port	Fonction	Actionnement
(19)	AUX IN	→ AUX IN (19) – p. 15	Enficher
(20)	OPTICAL IN	→ OPTICAL IN (20) – p. 15	Enficher
(21)	SECONDARY	→ Connexion des enceintes au moyen d'un câble d'enceinte – p. 14	Enficher/ application
(22)	PRIMARY		
(23)	LAN	→ Connexion réseau au moyen d'un câble LAN – p. 18	Enficher
(24)	USB (type C)	→ Mise à jour logicielle – p. 25	Enficher
(25)	SERVICE (type C)		
(26)	POWER (enceinte principale)	→ Raccordement au réseau – p. 16	Enficher
(27)	POWER (enceinte secondaire)		

Installation

i REMARQUE

Vous trouverez du matériel de montage spécialement adapté à ces enceintes (câbles, pieds de support, amortisseurs de résonance et supports muraux) sur notre boutique en ligne (rubrique « Accessoires »).

1. Avec précaution, transporter les enceintes jusqu'à leur lieu d'installation.
→ *Remarques concernant le lieu d'installation – p. 12*
2. Installer les enceintes sur une surface stable et plane ou les monter sur des supports muraux.
 - ▶ Veiller à ce que les enceintes soient bien fixées afin d'éviter les vibrations.

✓ Les enceintes sont installées.

Mettre en place/retirer les caches de protection


i REMARQUE

Il est possible d'utiliser les enceintes avec ou sans les caches de protection joints. Sans le cache de protection, les hautes fréquences notamment sont reproduites de manière plus distincte.

- ▶ Pour l'installer, placer le cache de protection sur l'enceinte par l'avant de façon à ce qu'il se clipse magnétiquement à l'enceinte.
- ✓ Le cache de protection est installé.

- ▶ Pour le retirer, saisir délicatement l'arrière du cache de protection et l'extraire de l'enceinte en le tirant lentement par l'avant.

✓ Le cache de protection est retiré.



Cache de protection


Remarques concernant le lieu d'installation

- Environnement sec et exempt de poussières.
- Aération suffisante.
- Éviter toute proximité avec des sources de chaleur et le rayonnement direct du soleil.
- Les câbles de raccordement ne doivent pas constituer un risque de trébuchement.

Positionner/disposer les enceintes

i REMARQUE

Les indications suivantes concernant le positionnement et/ou la disposition des enceintes se réfèrent à la « salle audio idéale » dans laquelle l'auditeur est assis à une distance suffisante et centrale de chaque enceinte et où aucun objet (table ou autre) ne se trouve entre eux (→ « Installation dans la pièce (à titre d'exemple) »). Si la pièce, l'aménagement ou toute autre condition empêchent un placement optimal, il convient de tester sur la base des indications données ci-dessous quel positionnement et/ou quelle disposition fonctionne le mieux sur le plan acoustique et optique dans le cas considéré.



Installation dans la pièce (à titre d'exemple)

- Installer les enceintes de façon à pouvoir accéder facilement au panneau de commande intégré à l'enceinte principale. La position (G/D) de chaque enceinte au sein de l'ensemble stéréo se détermine ultérieurement via l'application Teufel Home.
→ *Application Teufel Home – p. 17*
- Placer si possible les enceintes à égale distance à gauche et à droite de l'auditeur ou les fixer au mur.
- Les enceintes doivent dans la mesure du possible former un triangle équilatéral avec l'auditeur (ce qu'on appelle le « triangle stéréo » ; distance par rapport à l'auditeur = distance entre les deux enceintes).
- Selon l'enceinte et son lieu d'installation, il est judicieux d'incliner ladite enceinte vers la zone d'écoute.

Connecter l'enceinte primaire et l'enceinte secondaire

i REMARQUE

Il est possible de connecter les deux enceintes soit de manière non filaire, via radio, soit par câble au moyen d'un câble d'enceinte optique (non inclus dans la livraison). Vous trouverez des câbles d'enceinte adaptés sur notre boutique en ligne (rubrique « Accessoires »).

Connexion non filaire des enceintes par radio

1. Maintenir enfoncé pendant 1,5 seconde le bouton PAIR (15) qui se trouve sur l'enceinte principale (1).


Le voyant situé au-dessus du bouton clignote.

- ☑ L'enceinte principale est en mode appairage.
2. Maintenir enfoncé pendant 1,5 seconde le bouton PAIR (16) qui se trouve sur l'enceinte secondaire (2).
- Le voyant situé au-dessus du bouton clignote.
- ☑ L'enceinte secondaire est également en mode appairage.
- Dès que les deux enceintes se détectent, elles établissent automatiquement la connexion sans fil.

Les voyants situés au-dessus des deux boutons PAIR (15) / (16) sur l'enceinte principale et l'enceinte secondaire restent allumés.

- ☑ L'enceinte principale et l'enceinte secondaire sont désormais connectées.

Connexion des enceintes au moyen d'un câble d'enceinte



Branchement du câble d'enceinte

1. Faire passer le câble d'enceinte (non inclus dans la livraison) de l'enceinte principale (1) à l'enceinte secondaire (2).
 2. Brancher le câble d'enceinte aux deux enceintes :
 - ▶ Brancher le câble d'enceinte au port SECONDARY (21) de l'enceinte principale (1).
 - ▶ Brancher le câble d'enceinte au port PRIMARY (22) de l'enceinte secondaire (2).
- ☑ L'enceinte principale et l'enceinte secondaire sont désormais connectées.

i REMARQUE

Une fois les deux enceintes connectées via le câble d'enceinte, la connexion doit également être paramétrée dans l'application Teufel Home. → *Application Teufel Home – p. 17*

Branchement

Brancher / raccorder la source de lecture (Source)

En fonction de la source de lecture, un raccordement câblé ou une connexion sans fil doit être établi(e) avec l'enceinte afin de permettre à l'utilisateur de diffuser le signal audio de la source de lecture via les enceintes.

- Raccordement câblé (AUX IN, OPTICAL IN)
→ *Lecteur câblé (AUX IN, OPTICAL IN) – p. 15*
- Connexion sans fil via Bluetooth®
→ *Bluetooth® – p. 23*
- Connexion sans fil via WiFi
→ *Services Internet – p. 24*

Lecteur câblé (AUX IN, OPTICAL IN)

1. Débrancher du réseau électrique tout appareil de lecture devant être raccorder (retirer la fiche secteur) afin d'exclure toute remise en marche accidentelle.
2. Brancher le lecteur aux ports concernés (19) et (20) intégrés à l'enceinte principale (1).

i REMARQUE

Vous trouverez les câbles adaptés sur notre boutique en ligne.


AUX IN (19)

- Pour le branchement analogique d'un lecteur compatible.
- Raccordement au moyen d'un câble RCA.
- Configurer correctement le lecteur.


OPTICAL IN (20)

- Pour le branchement de la sortie audio numérique optique d'un lecteur (p. ex. téléviseur).
- Raccordement d'un câble optique avec fiche TOSLINK.

Raccordement au réseau



Raccordement au réseau sur l'enceinte principale



Raccordement au réseau sur l'enceinte secondaire

1. Brancher le premier câble d'alimentation secteur (4) au port POWER (26) de l'enceinte principale (1).
 2. Brancher le second câble d'alimentation secteur (4) au port POWER (27) de l'enceinte secondaire (2).
 3. Brancher les deux câbles d'alimentation secteur (4) à une prise de courant.
- ☑ **Les enceintes sont branchées.**

Configuration des enceintes

Application Teufel Home

L'application Teufel Home permet de configurer les enceintes. Il est également possible d'utiliser l'application pour commander les enceintes.

1. Télécharger l'application Teufel Home.



2. Mettre les enceintes en marche.
→ *Allumer et éteindre – p. 19*
3. Connecter les enceintes à Internet.
→ *Connexion Internet – p. 18*
4. Suivre les instructions dans l'application.

- Les enceintes sont configurées dans l'application et connectées à Internet.**

Le témoin  (13) s'allume.

Fonctionnalités de l'application Teufel Home

L'application Teufel Home peut notamment être utilisée pour les fonctionnalités suivantes :

- ▶ Configurer le réseau.
- ▶ Mettre à jour le firmware.
- ▶ Régler la luminosité des voyants.
- ▶ Configurer des pré-réglages.
- ▶ Configurer des webradios.
- ▶ Configurer des services de streaming.
- ▶ Régler/modifier la source de lecture (Source). Piloter la lecture (Lecture, Pause, Précédent, Suivant, Arrêt, etc.).
- ▶ Régler le volume sonore.
- ▶ Régler l'égaliseur.
- ▶ Régler les fonctions automatiques (arrêt automatique, mise en veille automatique).

Connexion Internet

i REMARQUE

Il est possible de connecter l'enceinte principale à Internet soit de manière non filaire, via le WiFi, soit par câble au moyen d'un câble LAN (non inclus dans la livraison). L'enceinte secondaire n'est pas connectée à Internet.

i REMARQUE

Dès que l'enceinte est connectée à Internet, elle s'affiche dans l'application Teufel Home sous la désignation « Teufel STEREO M 2 ».

Connexion réseau sans fil (WiFi)

1. Maintenir enfoncé le bouton SETUP WIFI (18) pendant 1,5 seconde.
Le voyant situé au-dessus du bouton clignote.
2. Ouvrir l'application Teufel Home, puis suivre les instructions qui s'y affichent.

✓ **L'enceinte est connectée à Internet.**
Le témoin  (13) s'allume.

i REMARQUE

Le mode de configuration WiFi (Setup WiFi) se désactive automatiquement au bout de 15 minutes.

Connexion réseau au moyen d'un câble LAN

1. Brancher le câble LAN au port LAN (23).
 2. Brancher le câble LAN à un routeur.
- ✓ **L'enceinte est connectée à Internet.**
Le témoin  (13) s'allume.

État de la connexion

Le témoin  (13) indique la qualité de la connexion Internet.

Témoin concernant le réseau	État de la connexion
	Pas d'accès à Internet
	Faible signal réseau
	Signal réseau moyen
	Signal réseau fort, connexion via Ethernet

Aperçu des témoins concernant le réseau

Utilisation

Vous pouvez utiliser les enceintes selon les méthodes suivantes.

- Utilisation directe via les éléments de commande intégrés à l'enceinte.
- Utilisation via l'application Teufel Home.
→ *Application Teufel Home – p. 17*

Allumer et éteindre

- ▶ Pour allumer les enceintes, appuyer sur le bouton  (10).
Il peut s'écouler jusqu'à 30 secondes avant que les enceintes s'allument complètement et soient pleinement opérationnelles.

- ☑ **Les enceintes sont allumées. Les derniers réglages (lecteur, volume sonore, etc.) sont actifs.**
- ▶ Pour éteindre les enceintes, maintenir enfoncé le bouton  (10) pendant 4 secondes.
- ☑ **Les enceintes sont éteintes et ne sont plus connectées au réseau WiFi. Tous les voyants sont éteints.**

REMARQUE

À l'état éteint, toutes les fonctions de l'enceinte sont désactivées.

Il n'est pas possible d'allumer une enceinte via le WiFi.

REMARQUE

Il est possible, via l'application Teufel Home, de paramétrer une minuterie pour l'arrêt automatique (Auto-Off) des enceintes.

→ *Application Teufel Home – p. 17*

Mise en veille automatique

Après 5 minutes sans signal d'entrée, les enceintes passent automatiquement en mode veille. Le délai de commutation en mode veille peut être modifié via l'application Teufel Home.

→ *Application Teufel Home – p. 17*

REMARQUE

En mode veille, l'enceinte est inactive, mais reste connectée au WiFi. L'enceinte peut donc toujours être pilotée via le WiFi.

Les enceintes sortent automatiquement du mode veille dans les cas suivants :

- Lecture d'une source de lecture (Bluetooth®, WiFi, AUX IN, OPTICAL IN).
- Pression sur un bouton.

Régler / modifier la source de lecture (Source)

REMARQUE

Il est aussi possible de régler/modifier la source de lecture (Source) via l'application Teufel Home. → *Application Teufel Home – p. 17*

REMARQUE

Si cette fonctionnalité a été préalablement configurée et qu'un signal est présent, l'enceinte détecte automatiquement la source de lecture active.

Paramétrer AUX IN, WiFi ou OPTICAL IN comme source de lecture

- ▶ Appuyer sur le bouton  (5) pour passer à la source de lecture suivante (> AUX > WiFi > OPT >).

Le témoin  (12) indique la source de lecture actuelle.

- ✓ La source de lecture est paramétrée.

Paramétrer le Bluetooth® comme source de lecture

- ▶ Appuyer sur le bouton  (6).
Le bouton  (6) s'allume en blanc.
- ✓ Le Bluetooth® est configuré comme source de lecture (Source). L'enceinte recherche alors automatiquement les périphériques déjà associés (liste Bluetooth®). Si l'enceinte détecte un tel appareil dans son environnement, elle tente automatiquement d'établir une connexion avec cet appareil.

Lecture

- ▶ Lancer la lecture via le lecteur paramétré.


Mettre en pause et poursuivre la lecture

- ▶ Appuyer sur le bouton  (10).
- ✓ La lecture est mise en pause / en mode sourdine (selon la source).
- ▶ Appuyer de nouveau sur le bouton  (10).
- ✓ La lecture se poursuit / le son est réactivé (selon la source).

Lire le titre précédent / suivant (mode Bluetooth® et mode WiFi)

i REMARQUE

Les fonctions « Lire le titre précédent » / « Lire le titre suivant » ne sont disponibles qu'en mode Bluetooth® et mode WiFi.



Lire le titre précédent/suivant


- ▶ Appuyer sur le bouton ◀ (7).
- ☑ Le titre actuel reprend depuis le début. (Si le titre a été lu pendant plus de 3 secondes.)
- ☑ Le titre précédent démarre. (Si le titre a été lu pendant moins de 3 secondes.)

- ▶ Appuyer sur le bouton ▶ (8).
- ☑ Le titre suivant démarre.

Réglage du volume sonore

i REMARQUE

Le réglage du volume sonore du lecteur a également une influence sur le volume sonore de l'enceinte.



Régler le volume sonore à l'aide de la molette tactile

- ▶ Tourner la molette tactile ◀ (11) dans le sens antihoraire.
- ☑ Le volume sonore baisse.

- ▶ Tourner la molette tactile ▶ (11) dans le sens horaire.
- ☑ Le volume sonore augmente.

Mise en sourdine

(uniquement en mode AUX IN et mode OPTICAL IN)

- ▶ Appuyer sur le bouton (10).
Les trois voyants d'état (14) s'allument.
- ☑ Le son de l'enceinte est coupé.
- ▶ Appuyer de nouveau sur le bouton (10).
- ☑ Le son de l'enceinte est réactivé.

Préréglages

La fonction Preset (Préréglages) permet de mémoriser des stations de radio, des playlists ou des titres et de les lancer rapidement.

REMARQUE

La fonction Preset ne peut être utilisée qu'avec des sources de lecture compatibles (Spotify® et TuneIn).

Enregistrer des préréglages

1. Lire une station de radio, une playlist, un titre ou un podcast.
 2. Maintenir enfoncé le bouton  (9) pendant 1,5 à 4 secondes.
- Le préréglage a été enregistré sur le bouton Preset sélectionné.

Sélectionner des préréglages

- ▶ Appuyer sur le bouton  (9).
- Le préréglage sélectionné est lu.

Proximity Sensing

L'enceinte principale est équipée d'un capteur de proximité. Celui-ci fait en sorte que l'enceinte réagisse sans contact (sans contact direct) aux gestes de la main de l'utilisateur.

Si le capteur détecte la main de l'utilisateur, l'enceinte passe en mode actif (les voyants des boutons s'allument, entre autres). Lorsque l'utilisateur s'éloigne de l'appareil, les boutons et/ou les voyants s'éteignent :

- Bouton  (5)
- Bouton  (6)
- Bouton  (9)
- Témoin  (12)

REMARQUE

La fonction Proximity Sensing peut être activée ou désactivée via l'application Teufel Home.

→ *Application Teufel Home – p. 17*

Sources de lecture (Sources)

Bluetooth®

Le Bluetooth® permet de connecter un lecteur compatible sans fil à l'enceinte. Il faut d'abord associer au préalable les enceintes et le lecteur avant de pouvoir établir ce genre de connexions.

i REMARQUE

L'enceinte mémorise jusqu'à 7 lecteurs, lesquels se connectent automatiquement sans devoir être associés à nouveau lorsque le Bluetooth® est défini comme une source de lecture (liste Bluetooth®).

Appairer des périphériques Bluetooth® (Pairing)

i REMARQUE

La lecture est lancée et commandée via le lecteur.

1. Activer la fonction Bluetooth® sur le lecteur.
2. Maintenir enfoncé le bouton  (6) pendant 1,5 seconde.
Le bouton  (6) clignote en blanc.
3. Lancer la recherche de périphériques Bluetooth® sur le lecteur.
 - ▶ Tenir compte du mode d'emploi de l'appareil de lecture.

4. Sélectionner dans la liste des périphériques Bluetooth® l'enceinte « Teufel STEREO M 2 ».

Le bouton  (6) s'allume en blanc.

- ✓ **L'appairage est terminé, le périphérique Bluetooth® et l'enceinte sont connectés.**

- ▶ Utiliser l'enceinte comme périphérique de sortie.

Couper la connexion Bluetooth®

- ▶ Désactiver la fonction Bluetooth® sur le lecteur.

ou

- ▶ Appuyer sur le bouton  (5), puis changer de source de lecture (AUX IN, WiFi ou OPTICAL IN).

- ✓ **La connexion Bluetooth® est interrompue.**

Supprimer la liste Bluetooth®

- ▶ Maintenir enfoncé le bouton  (6) pendant 8 secondes.

Durant le processus de suppression, tous les voyants d'état clignotent (14). Lorsque la suppression est terminée, les trois voyants d'état s'allument.

- ✓ **La liste Bluetooth® a été supprimée.**

Services Internet

Il est possible d'utiliser différents services Internet/WiFi. Pour cela, l'enceinte doit être connectée à Internet.

→ *Connexion Internet – p. 18*

TuneIn

TuneIn Radio permet d'écouter du sport en direct, de la musique, des actualités et des podcasts. TuneIn Radio est directement intégré dans l'application Teufel Home et peut être utilisé sans configuration supplémentaire.

Spotify® Connect

Utilisez votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur comme une télécommande pour contrôler Spotify.

► Accédez à spotify.com/connect pour en savoir plus.

AirPlay 2

AirPlay est une technologie d'Apple qui permet de piloter des systèmes audio domestiques et des enceintes dans n'importe quelle pièce directement depuis son iPhone, iPad, HomePod ou Apple TV.

Jouez un titre simultanément dans le salon et dans la cuisine ou réglez le volume de manière synchronisée dans toutes les pièces.

AirPlay est activé dès que votre enceinte se connecte au réseau, aucune autre configuration n'est nécessaire.

Chromecast built-in™

Chromecast built-in vous permet de diffuser votre musique, votre station de radio ou vos podcasts préférés depuis votre appareil mobile sur votre enceinte.

► Chromecast built-in peut être activé via l'application Teufel Home.

Nettoyage et entretien

Nettoyer les enceintes

ATTENTION

Dégâts matériels en cas de nettoyage incorrect !

L'utilisation de produits nettoyants inadaptés peut entraîner des décolorations et des dégradations de la surface.

- ▶ Ne pas laisser de l'humidité pénétrer à l'intérieur de l'enceinte.
- ▶ Nettoyer l'enceinte uniquement avec un chiffon doux et sec.

1. Éliminer la poussière et les salissures légères avec une peau de chamois sèche.
2. Éliminer les taches tenaces avec un chiffon légèrement imbibé d'eau savonneuse.
3. Sécher ensuite les zones humides avec un chiffon doux et sec sans appuyer.

☑ **L'enceinte est nettoyée.**

Mise à jour logicielle

Le logiciel de l'enceinte continue d'être développé. Lorsque l'enceinte est connectée au réseau WiFi, des mises à jour logicielles s'installent automatiquement.

La mise à jour peut également être installée manuellement via les ports USB (24) et SERVICE (25).

REMARQUE

Il est également possible de planifier des mises à jour automatiques via l'application Teufel Home. → *Application Teufel Home – p. 17*

Dépannage

► Suivre les consignes suivantes pour éliminer les éventuels dysfonctionnements :

Dysfonctionnement	Cause possible	Solution
L'enceinte ne démarre pas.	Pas de raccordement au réseau.	► Brancher les enceintes. → <i>Raccordement au réseau – p. 16</i>
Pas de son.	Le volume sonore est trop bas.	► Augmenter le volume sonore. → <i>Réglage du volume sonore – p. 21</i>
	Le volume sonore sur le lecteur est trop bas.	► Augmenter le volume sonore sur le lecteur (p. ex. smartphone).
	L'enceinte n'est pas connectée au lecteur.	► Connecter l'enceinte au lecteur. → <i>Brancher/raccorder la source de lecture (Source) – p. 15</i>
	Le lecteur n'est pas sélectionné.	► Paramétrer le lecteur comme source de lecture. → <i>Régler/modifier la source de lecture (Source) – p. 20</i>
	La connexion Bluetooth® est perturbée par un autre système sans fil.	► Installer les enceintes à un autre endroit.
Aucun son via AUX IN / OPTICAL IN.	Format de sortie numérique du lecteur inadapté.	► S'assurer qu'il s'agisse bien du format de sortie PCM ou Dolby Digital et non d'un format DTS. ► Dans le menu de configuration du lecteur, paramétrer le format de sortie numérique sur « PCM » en cas de problèmes de lecteur avec le format Dolby Digital.
L'enceinte bourdonne.	Problèmes d'alimentation électrique.	► Brancher un filtre réseau sur l'appareil.
	Utilisation d'une multiprise	► Remplacer la multiprise ou brancher les enceintes directement à la prise murale.

Réinitialiser aux paramètres d'usine

REMARQUE

Toutes les données et tous les paramètres utilisateur sont effacés et réinitialisés aux valeurs d'usine.

- ▶ À l'aide d'un objet pointu (type trombone), appuyer sur la touche RESET (17).
- ☑ L'enceinte est réinitialisée aux paramètres d'usine. Tous les réglages personnalisés ont été supprimés.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques générales		
Dimensions (L x h x p)	210 mm × 422,5 mm × 264 mm (sans cache de protection)	
Poids de l'enceinte principale	10,1 kg	
Poids de l'enceinte secondaire	9,9 kg	
Tension secteur	220 – 240 VAC / 50 Hz	
Puissance max. absorbée	240 watts par enceinte	
Température de fonctionnement	0 °C à 45 °C	
Température de stockage	-20 °C à 65 °C	

Réseau sans fil	Bande de fréquences	Puissance d'émission
Bluetooth®	2 400–2 483,5 MHz	8,7 mW / 9,4 dBm
Connexion sans fil de l'enceinte secondaire	5,725 – 5,850 MHz	4,8 mW / 6,8 dBm
WLAN 2.4 GHz	2,412 – 2,472 MHz	61 mW / 17,86 dBm
WLAN 5 GHz	5,150 – 5,350 MHz 5,470 – 5,725 MHz 5,725 – 5,850 MHz	65 mW / 18,14 dBm



Le soussigné, Lautsprecher Teufel GmbH, déclare que l'équipement radioélectrique du type STEREO M 2 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

www.teufel.de/konformitaetserklaerungen

www.teufelaudio.com/declaration-of-conformity

Teufel

Si vous avez des questions, des suggestions ou des critiques à formuler, veuillez contacter notre service après-vente :

Lautsprecher Teufel GmbH

BIKINI Berlin
Budapester Straße 44
10787 Berlin (Allemagne)

www.teufelaudio.com

www.teufel.de

www.teufel.ch

www.teufelaudio.at

www.teufelaudio.nl

www.teufelaudio.be

www.teufelaudio.fr

www.teufelaudio.pl

www.teufelaudio.it

www.teufelaudio.es

Téléphone :

Allemagne : +49 (0)30 217 84 217

Autriche : +43 12 05 22 3

Suisse : +41 43 50 84 08 3

International : 0800 200 300 40 (gratuit)

Fax : +49 (0)30 / 300 930 930

Support en ligne :

www.teufelaudio.com/service

www.teufel.de/service

Coordonnées :

www.teufelaudio.com/contact

www.teufel.de/kontakt

Informations non contractuelles.
Sous réserve de modifications techniques,
de fautes de frappe ou d'erreurs.