

Inpakinstructies – Goed en veilig verpakken



Wanneer je de originele verpakking niet meer hebt, vind je hieronder aanwijzingen voor een goede verpakking van de producten.

Benodigdheden:

- Een grote kartonnen doos, waarin het product goed past en waarin nog voldoende ruimte is voor een goede vulling met bijv. luchtkussens of piepschuim. De doos moet onbeschadigd, dik en stabiel zijn (3-lagig karton). Beschadigde of te dunne dozen scheuren wanneer ze tijdens het transport veel te verduren krijgen.
- Genoeg bubbelfolie, zodat je het product daar minstens twee maal mee kunt omwikkelen.
- Tape, Mes/schaar
- Piepschuim

Van ons krijg je:

- Bij postpakket-verzendingen krijg je een link per e-mail, waarmee je een afspraak kunt maken om het pakket kosteloos te laten ophalen.
- Bij verzending door een ander bedrijf, krijg je een bevestiging van de met de hotline gemaakte afhaaldatum.

Stap 1

Verwijder bij gebruikte dozen alle stickers en barcodes. Heeft de doos ergens beschadigingen opgelopen, plak die dan zorgvuldig met tape dicht. Hier geldt: des te meer zorg je hier gebruikt, des te meer is je apparaat beschermd.



Stap 2

Vul nu de boden van de doos met 5 tot 10 cm piepschuim-chips. Je kunt ook de hoeken in de doos voorzien met piepschuim, zodat het apparaat daar precies inpast.



Stap 4

Leg het met bubbelfolie omwikkelde apparaat in het midden van de doos, bovenop de piepschuim-chips, of precies tussen de hoeken van piepschuim. Vul de doos nu compleet met piepschuim-chips op en fixeert het apparaat met stukken piepschuim. Zorg ervoor dat het apparaat een val van 80 cm kan overleven. Leg het ingevulde teruggeve-formulier in de doos.



Stap 3

Omwikkel het apparaat met voldoende bubbelfolie. Het beste is, om het apparaat meerdere malen te omwikkelen. Let erop dat de hoeken extra goed zijn ingepakt. Fixeer de folie met tape.



Stap 5

Sluit de doos met tape en plak ook de zijkanten en de hoeken dicht. Bij zendingen die onder het garantie- of retourrecht vallen, schrijf je geen leveradres op het karton. De DHL of andere bezorger heeft hiervoor alle benodigde informatie en plakt zelf de sticker op het pakket. Bij alle andere zendingen schrijf je op het karton, goed leesbaar, het bezorgadres en het adres van afzender. Het apparaat is verzendklaar.