



# RAUMFELD

True Wireless High Fidelity

## Kurzanleitung

**Raumfeld Sounddeck**

## 1 Auspacken

# Willkommen bei Raumfeld

Stellen Sie sicher, dass alle unten aufgeführten Komponenten im Paket enthalten sind.

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise aufmerksam durch.



Bitte bewahren Sie den Karton während der Garantiezeit auf.



### Hinweis für Erstinstallationen


Sofern der Raumfeld Expand zum Lieferumfang gehört, beginnen Sie die Einrichtung mit diesem Gerät. Der Einsatz eines Raumfeld Expand ist optional. Das Gerät kann nachgerüstet werden.

## 2 Vorbereiten

- Stellen Sie sicher, dass der WLAN-Router aktiv ist, über die neueste Firmware verfügt und auf das Internet zugreifen kann.
- Der Router sollte möglichst mittig im Haushalt positioniert werden, um den gesamten Haushalt gut mit dem WLAN-Signal versorgen zu können.




Achten Sie bei der Wahl des Aufstellungsplatzes darauf, dass alle Raumfeldgeräte ein ausreichend starkes WLAN-Signal erhalten. Ein zu schwaches Signal kann zu Verbindungsabbrüchen führen.



### 3 Aufstellen

- Der ideale Platz für das Raumfeld Sounddeck ist mittig unter dem Fernseher.



### 4 Anschlüsse

- Wenn Ihr Fernseher über einen HDMI-ARC-Anschluss verfügt, verwenden Sie das mitgelieferte HDMI-Kabel zur Verbindung mit dem Fernseher.




#### Optional

Alternativ verbinden Sie den Fernseher über ein optisches Kabel (TOS-LINK) oder ein Stereo-Cinch-Kabel.

## 5 Einrichten

- Achten Sie darauf, dass Ihr Smartgerät im Heim-WLAN angemeldet ist.
- Laden Sie die App „Raumfeld Controller“ aus dem Playstore/Appstore.




- Halten Sie das WLAN-Passwort Ihres Routers bereit.
- Nach dem Start der App folgen Sie der Schritt-für-Schritt-Anleitung bis zum Abschluss der Einrichtung.



## 6 Funk-Fernbedienung

Bei der Erstinstallation muss die Fernbedienung mit dem Raumfeld Sounddeck verbunden werden.

- Ziehen Sie den Plastikstreifen an der Unterseite der Fernbedienung ab.
- Halten Sie nun die Fernbedienung in die unmittelbare Nähe des Sounddecks. Drücken Sie die Stationstasten 1 und 4 gleichzeitig bis die LED auf der Fernbedienung dreimal blinkt. Blinkt die LED stattdessen 10 x hintereinander, führen Sie den Vorgang erneut durch.



### Hinweise

- 1 Falls Sie bereits ein Raumfeld-System nutzen, fügen Sie neue Geräte einfach über die App im Menüpunkt „Einstellungen“ hinzu. Eine erneute komplette Einrichtung ist hier nicht notwendig.
- 2 Das Raumfeld Sounddeck ist für eine HDMI-Verbindung vorkonfiguriert. Bei einer anderen Verbindung z. B. Cinch-Kabel ist dies zusätzlich im Menü des Sounddecks umzustellen.

### ◆ **Das Sounddeck gibt im TV-Modus keinen Sound aus oder die Wiedergabe stottert.**

Sofern Sie das Sounddeck am Fernseher über einen digitalen Ausgang betreiben, ist in den Fernseheinstellungen für den gewählten TV-Ausgang der Ausgabemodus auf „PCM“ zu stellen.

Die Raumklang-Funktion auf Basis der Wellenfeldsynthese kann anschließend über die Sounddeck Einstellungen festgelegt werden. Achten Sie ferner auch auf korrekten Sitz der Verkabelung zwischen den Geräten.

### ◆ **Die LEDs leuchten nicht**

Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung gewährleistet ist. Prüfen Sie den festen Sitz des Netzkabels an der Ladebuchse des Raumfeldgerätes.

### ◆ **Meine Raumfeldgeräte verbinden sich nach dem Setup nicht mehr oder nur sporadisch mit dem WLAN**

Stellen Sie sicher, dass die Raumfeld-Geräte und das Smartgerät mit der Raumfeld App im gleichen WLAN betrieben werden. Falls Ihr Router einen Gastzugang anbietet, so nutzen Sie diesen nicht für Raumfeld.

Stellen Sie sicher, dass die automatische Geräteerkennung (DHCP) in Ihrem Heimrouter aktiviert ist und alle relevanten Geräte im Heimnetz untereinander kommunizieren dürfen.

### ◆ **Die Raumfeldgeräte sind mit dem Netzwerk verbunden, aber die Wiedergabe unterbricht oder stottert**

Es ist möglich, dass ein oder mehrere Raumfeld-Gerät(e) kein oder zu wenig WLAN-Signal erhalten. Stellen Sie die Geräte näher an den Router, prüfen Sie alternative Aufstellungsorte oder verbinden Sie fern aufgestellte Geräte mit einem Ethernet-Kabel. Verwenden Sie testweise keine Repeater. Nutzen Sie ggfs. einen Audio-Stream mit geringerer Auflösung. Um Netzwerkstörungen zu umgehen, empfehlen wir den Einsatz eines Raumfeld Expand.

### ◆ **Wo finde ich weitere Informationen und Hilfe?**

Sollten unvorhersehbare Probleme oder weitere Fragen auftreten, haben Sie auf [manual.raumfeld.com](http://manual.raumfeld.com) Zugriff auf das Online-Handbuch, einen FAQ-Bereich sowie weitere Kontaktmöglichkeiten.

# Kontakt



**Sie haben Fragen oder Anregungen zu unseren Produkten oder zu unserem Service?**

**So erreichen Sie uns:**

**Telefon DE / CH / AT**

+49 (0) 30 300 930 400

**E-Mail / [support@raumfeld.com](mailto:support@raumfeld.com)**

**Andere Länder im Liefergebiet (English spoken)**

00800 200 300 40

Lautsprecher Teufel GmbH

BIKINI Berlin

Budapester Strasse 44

10787 Berlin - Germany

[www.raumfeld.com](http://www.raumfeld.com)