


Technische Beschreibung und Bedienungsanleitung



**Standfuß
AC 1001 SP**

Teufel

Allgemeine Hinweise & Informationen

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie den Standfuß ausschließlich zur Befestigung von dafür geeigneten Lautsprechern. Eine entsprechende Auflistung finden auf unserer Website www.teufel.de. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind. Das Gerät ist zum Einsatz im privaten Bereich bestimmt.



Bevor Sie den Artikel in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen. Heben Sie die Bedienungsanleitung gut auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.

Zur Kenntnisnahme

Die Informationen in diesem Dokument können sich ohne vorherige Ankündigung ändern und stellen keinerlei Verpflichtung seitens der Lautsprecher Teufel GmbH dar. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Lautsprecher Teufel GmbH darf kein Teil dieser Bedienungsanleitung vervielfältigt, in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien oder durch Aufzeichnungen übertragen werden.

Originalverpackung

Falls Sie das Rückgaberecht in Anspruch nehmen wollen, müssen wir Sie bitten, die Verpackung unbedingt aufzubewahren. Wir können das Gerät nur MIT ORIGINAL-VERPACKUNG zurücknehmen. Leerkartons sind nicht erhältlich!

Reklamation

Im Falle einer Reklamation benötigen wir zur Bearbeitung unbedingt Ihre Rechnungsnummer sowie die Seriennummer bzw. Losnummer. Die Seriennummer ist auf der Unterseite des Gerätes zu finden.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Kontakt

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik wenden Sie sich bitte an unseren Service:

Lautsprecher Teufel GmbH

BIKINI Berlin

Budapester Straße 44

10787 Berlin (Germany)

Telefon:

Deutschland: +49 (0)30 217 84 217

Österreich: +43 12 05 22 3

Schweiz: +41 43 50 84 08 3

Telefax: +49 (0)30 / 300 930 930

Online-Support: www.teufel.de/service

Kontaktformular: www.teufel.de/kontakt

Sicherheitshinweise

Gefahr Verletzungs-/Beschädigungsgefahr!



Ein mangelhafter Aufstellungsort kann Schäden verursachen.

- Stellen Sie die Lautsprecher so auf, dass sie nicht unbeabsichtigt umgestoßen werden können und die Kabel keine Stolperfallen bilden.
- Stellen Sie die Lautsprecher nicht in der Nähe von, oder direkt über Wärmequellen auf (z. B. Heizkörper, Öfen, sonstige wärmespendende Geräte, wie Verstärker etc.).
- Vermeiden Sie am Standort direkte Sonneneinstrahlung.

Gefahr Gefahren für Kinder!



Kinder können sich beim Spielen in der Verpackungsfolie verfangen und darin ersticken.

- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät und den Verpackungsfolien spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.

- Achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Teile aus dem Gerät entnehmen oder vom Gerät abziehen (z.B. die Batterien der Fernbedienung, Bedienknöpfe oder Steckadapter). Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken.



Beschädigungsgefahr!

Die Resonanzdämpfer können zu Verfärbungen auf empfindlichen Flächen führen.

- Auf Parket, lackiertem Holz und ähnlichen Oberflächen sollten Sie Filzgleiter unter die Gummifüße des Standfußes kleben oder Decken bzw. kleine Teppiche darunter legen. So vermeiden Sie langfristig Verfärbungen des Untergrunds.


Lieferumfang


- ① 2 x Rohr
- ② 2 x Lautsprecherhalterung
- ③ 2 x Feststimmutter
- ④ 2 x Halteschraube
- ⑤ 4 x Feststellschraube
- ⑥ 2 x Bodenplatte

Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und unbeschädigt ist. Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an unseren Service (siehe Seite 1). Nehmen Sie einen beschädigten Artikel nicht in Betrieb.


Hinweis:

Eine aktuelle Liste mit allen für diesen Standfuß geeigneten Lautsprechern finden Sie auf unserer Website unter www.teufel.de.






1. Schrauben Sie das Rohr ① in die Bodenplatte ⑥.




2. Setzen Sie die Lautsprecherhalterung ② auf das obere Ende des Rohres und fixieren Sie sie mit einer Feststellschraube ⑤.



3. Fädeln Sie das Lautsprecherkabel durch das obere Loch durch das Rohr hindurch, bis es aus der Öffnung in der Bodenplatte etwas heraus ragt. Ziehen Sie es dann so weit durch, bis oben noch genügend Länge zum Anschluss des Lautsprechers übrig bleibt.


Je nach Bauart Ihrer Lautsprecher stehen 2 Befestigungsmöglichkeiten zur Verfügung:

A Für Lautsprecher mit Schlüsselloch-Öffnung



1. Stecken Sie die Halteschraube ④ von vorn in die Lautsprecherhalterung und verschrauben Sie sie zunächst lose mit der Feststellmutter ③.
2. Hängen Sie den Lautsprecher mithilfe des Schlüsselloch-Öffnung vorsichtig auf die Halteschraube. Ziehen Sie dann die Feststellmutter fest an.
3. Schließen Sie die Lautsprecherkabel an wie in der Bedienungsanleitung für die Lautsprecher beschrieben.

B Für Lautsprecher mit Gewindeeinsatz



1. Schrauben Sie den Lautsprecher mit der Feststellschraube ⑤ am Standfuß fest.
2. Schließen Sie die Lautsprecherkabel an wie in der Bedienungsanleitung für die Lautsprecher beschrieben.

Technische Daten

Tragkraft max.:	2 kg
Höhe:	960 mm
Durchmesser Bodenplatte:	220 mm

Weitere technische Daten erhalten Sie auf unserer Website.

Teufel

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik wenden Sie sich bitte an unseren Service:

Lautsprecher Teufel GmbH

BIKINI Berlin
Budapester Str. 44
10787 Berlin (Germany)
www.teufel.de
www.teufelaudio.at
www.teufel.ch

Tel.: D: +49 (0)30 217 84 217
A: +43 12 05 22 3
CH: +41 43 50 84 08 3
Fax: +49 (0)30 / 300 930 930
Online-Support: www.teufel.de/service
Kontaktformular: www.teufel.de/kontakt

Alle Angaben ohne Gewähr.
Technische Änderungen, Tippfehler und Irrtum vorbehalten.