

Technische Beschreibung und Bedienungsanleitung



Aureol Real

Kopfhörer

Teufel

Inhalt

Allgemeine Hinweise und Informationen	2
Sicherheitshinweise.....	3
Kopfhörer anschließen.....	4
Handhabung.....	4
Reinigung.....	4
Technische Daten.....	4

Nur wenn Sie die Rückgabe vorher telefonisch anmelden und den Vorgang mit uns besprechen, können wir die Rücknahme bearbeiten und akzeptieren!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie die Kopfhörer ausschließlich wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind. Die Kopfhörer sind zum Einsatz im privaten Bereich bestimmt.



Bevor Sie die Kopfhörer in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen. Heben Sie die Bedienungsanleitung gut auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.

Entsorgung des Geräts



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!
Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deshalb sind Elektrogeräte mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise

Erstickungsgefahr für Kinder!
Achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Teile vom Kopfhörer abziehen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken.

Gefahr für das Gehör!
Übermäßiger Schalldruck kann bei Verwendung von Kopfhörern den Verlust des Hörsinns verursachen. Vermeiden Sie dauerhaftes Hören mit hoher Lautstärke über Kopfhörer.

Kopfhörer gehören nur an Kopfhörerausgänge! Nicht an den Lautsprecheranschluss eines Verstärkers anschließen.

Stellen Sie den Lautstärkeregler Ihrer Audioquelle auf einen niedrigen Pegel ein, bevor Sie die Kopfhörer aufsetzen.

Gefahr im Straßenverkehr!
Kopfhörer dämpfen Außengeräusche stark ab. Tragen Sie Ihre Kopfhörer deshalb aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht beim Führen von Kraftfahrzeugen oder beim Fahrradfahren.

Achten Sie auch als Fußgänger auf Ihre Umgebung, während Sie die Kopfhörer tragen, besonders wenn Sie Straßen überqueren.

Verletzungsgefahr!
Benutzen Sie Ihre Kopfhörer nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.

Beschädigungsgefahr!
Schützen Sie Ihre Kopfhörer vor Nässe, Feuchtigkeit, Hitze (z.B. im Sommer im Auto) und mechanischen Einwirkungen (z.B. starken Stößen, Druck und Fall).

Ziehen Sie zum Abziehen der Kopfhörer von der Audioquelle immer am Stecker, nicht am Kabel.

Allgemeine Hinweise und Informationen

Zur Kenntnisnahme

Die Informationen in diesem Dokument können sich ohne vorherige Ankündigung ändern und stellen keinerlei Verpflichtung seitens der Lautsprecher Teufel GmbH dar. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Lautsprecher Teufel GmbH darf kein Teil dieser Bedienungsanleitung vervielfältigt, in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien oder durch Aufzeichnungen übertragen werden.

© Lautsprecher Teufel GmbH
Version 1.0
November 2012

Reklamation

Im Falle einer Reklamation benötigen wir zur Bearbeitung unbedingt folgende Angaben:

1. Rechnungs-Nummer

Zu finden auf dem Kaufbeleg (der dem Produkt beiliegt) oder der Auftragsbestätigung, die Sie als PDF-Dokument erhalten haben, z.B. 4322543

2. Serien-Nummer bzw. Los-Nummer

Zu finden auf der Verpackung des Gerätes, z. B. Serien-Nummer: UL 04007480121A
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Kontakt

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik wenden Sie sich bitte an unseren Service:
Lautsprecher Teufel GmbH
Gewerbehof Bülowbogen - Bülowstraße 66
10783 Berlin (Germany)
Tel.: +49 (0)30 - 300 930 0
Fax: +49 (0)30 - 300 930 930
www.teufel.de

Garantiebestimmungen

12 Jahre Garantie für Lautsprecher ab Kaufdatum auf Material und Arbeitszeit, mit Ausnahme von Beschädigung aufgrund gebrauchswidriger Benutzung oder elektrischer oder mechanischer Überlastung. Als Garantiebeleg gilt das Original unserer Rechnung. Diese Garantie gilt ausschließlich für Lautsprecher, Endstufen und Elektronik, die von einem Endverbraucher zur privaten Nutzung von Teufel erworben wurden. Die Garantie gilt nicht für Lautsprecher, Endstufen und Elektronik, die durch einen anderen Händler an den Endverbraucher gelangen. Bei einem privaten Weiterverkauf von Teufel-Produkten kann die Garantie auf den Erwerber übertragen werden, solange der Original-Kaufbeleg mit übergeben wird.

Rückgabe

Teufel gewährt ein achtwöchiges Umtausch- bzw. Rückgaberecht mit Rückerstattung des gezahlten Kaufbetrages.

Die Rückgabe einzelner Komponenten eines Sets ist nur zulässig, wenn diese Komponenten auch einzeln von Lautsprecher Teufel zum Kauf angeboten werden. Mit der Rückgabe einer oder einzelner Komponenten verfällt der Preisnachlass, den Lautsprecher Teufel auf alle Komponenten eines Sets im Rahmen des Setpreises gewährt. Der Kunde erhält deshalb für die zurückgegebenen Komponenten nur die Differenz erstattet, die zwischen dem Setpreis und dem Kaufpreis der Einzelteile besteht, die er behält. Im wirtschaftlichen Ergebnis steht der Kunde dann so, als ob er von Anfang an die bei ihm verbleibenden Komponenten zum Einzelpreis erworben hätte.

Weitere Informationen zum Thema Rückgabe finden Sie auf dem Rückgabe-Formular, welches der Sendung beiliegt oder online im Support-Bereich unserer Website www.teufel.de

Im Falle einer Rückgabe handeln Sie bitte nicht ohne vorherige Rücksprache mit Lautsprecher Teufel.

2

Kopfhörer anschließen




Stecken Sie den 3,5 mm Klinenstecker in die Kopfhöreranschlussbuchse Ihrer Audioquelle.

Handhabung



- Ihre Kopfhörer sind mit **L** (linkes Ohr) und **R** (rechtes Ohr) gekennzeichnet. Tragen Sie die Hörmuschel mit der Markierung **L** auf dem linken und die mit der Markierung **R** auf dem rechten Ohr.



- Benutzen Sie ggf die Einstellvorrichtung, um die Länge des Bügels anzupassen.
- Ziehen Sie zum Abziehen der Kopfhörer von der Audioquelle immer am Stecker, nicht am Kabel.

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik wenden Sie sich bitte an unseren Service:

Teufel Lautsprecher Teufel GmbH
Gewerbehof Bülowbogen - Aufgang D1
10783 Berlin (Germany), Bülowstr. 66

Tel.: +49 (0)30 - 300 930 0
Fax: +49 (0)30 - 300 930 930
www.teufel.de

Alle Angaben ohne Gewähr.
Technische Änderungen, Tippfehler und Irrtum vorbehalten.

Anleitungs-Nr. 92297 / HC-20121102