

Technische Beschreibung und Bedienungsanleitung



CAGE®
CAGE ONE

Dokument herunterladen (PDF):
<https://teufelaudio.com/cage-one>

Teufel

Inhaltsverzeichnis

Einführung	3
Allgemeine Informationen	4
Hinweis	4
Rückgaberecht.....	4
Reklamationen.....	4
Zu Ihrer Sicherheit.....	5
Bestimmungsgemäße Verwendung	5
Warenzeichen	6
1. Verpackungsinhalt	7
2. Produktübersicht	8
2.1 Cage One Headset	8
3. Erste Schritte	9
3.1 Verbindung.....	9
3.2 Handhabung.....	9
4. Verwendung des Headsets.....	10
5. Wartung und Pflege	11
5.1 Wechsel der Polster	12
6. Fehlerbehebung.....	13
7. Technische Daten.....	14
8. Konformitätserklärung	15

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für das CAGE ONE Gaming-Headset entschieden haben. Es wurde speziell für ein außergewöhnliches Sound- und Spracherlebnis für Gamer und für alle entwickelt, die damit ihr Heimbüro ausrüsten möchten. Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch, bevor Sie das Headset zum ersten Mal benutzen. Das Handbuch bietet Ihnen nützliche Informationen und erleichtert den Einstieg.

Allgemeine Informationen

Hinweis

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und stellen in keiner Weise eine Haftung der Lautsprecher Teufel GmbH dar.

Kein Teil dieser Bedienungsanleitung darf ohne schriftliche Genehmigung der Lautsprecher Teufel GmbH in irgendeiner Form reproduziert oder in irgendeiner Weise elektronisch, mechanisch, durch Fotokopie oder Aufzeichnung übertragen werden.

© Lautsprecher Teufel GmbH

Version 1.0

Juni 2022

Reklamationen

Im Falle einer Reklamation ist die Rechnungsnummer erforderlich, damit Ihre Reklamation bearbeitet werden kann. Die Rechnungsnummer finden Sie auf dem Verkaufsbeleg (dem Produkt beigelegt) oder auf dem PDF-Dokument zur Auftragsbestätigung.

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Rückgaberecht

Wenn Sie von Ihrem Rückgaberecht Gebrauch machen möchten, bitten wir Sie, auf die Originalverpackung zu achten. Wir können die Rückgabe von Kopfhörern nur mit der Originalverpackung akzeptieren. Ein Headset, das ohne Originalverpackung zurückgegeben werden, wird nicht akzeptiert.

Zu Ihrer Sicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das „CAGE ONE Gaming-Headset“ ist für die Wiedergabe von Audio- und Sprachsignalen konzipiert, die mithilfe des mitgelieferten Kabels übertragen werden. Verwenden Sie das Headset nur gemäß den Angaben in dieser Bedienungsanleitung. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Headset ist für die Verwendung zu Hause geeignet.



Bevor Sie das Headset benutzen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Nur so können alle Funktionen sicher und zuverlässig genutzt werden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf und geben Sie sie auch an alle nachfolgenden Besitzer weiter.

Warenzeichen

© Alle Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

1. Verpackungsinhalt

Packe den Karton vorsichtig aus und achte darauf, dass die folgenden Teile enthalten sind. Wenn ein Teil beschädigt ist oder fehlen sollte, darf das Gerät nicht verwendet werden. Wenden Sie sich dann an Ihren Händler oder einen Kundendienstvertreter.



Gaming-Headset
Mit Audiokabel und Fernbedienung



1 x Mikrofonarm



2 x Windschutz (einer vormontiert am Mikrofonarm)



1 x Splitter-Kabel

2. Produktübersicht

2.1 Cage One Headset



Das „CAGE ONE Gaming-Headset“ besteht aus den folgenden Elementen:


- 1 Gaming-Headset
- 2 Mikrofonarm
- 3 Analog-Lautstärkerad
- 4 Mikrofon-Stummschalter
- 5 Windschutz
- 6 Splitter-Kabel

Hinweis: Das Zubehör befindet sich unter dem Headset.


3. Erste Schritte

3.1 Verbindung

- 1 Schließen Sie den 3,5-mm-Stecker des Headsets an einen Gaming-Controller, ein Smartphone oder einen PC an.
Tipp: Bei einigen Desktop-PCs wird das mitgelieferte Splitterkabel benötigt, um den Mikrofon- und den Line-Ausgang zu trennen.




- 2 Schließen Sie das Mikrofon an die Mikrofonbuchse an. Achten Sie darauf, dass der kleine Führungsschlitz zum Einsetzen des Mikrofons korrekt ausgerichtet ist. Auf der Innenseite des Mikrofonarms befindet sich eine kleine Rille mit einer glänzenden Oberfläche. Diese muss in Richtung Mund zeigen und etwa 2–4 cm entfernt sein, um ein optimales Signal-Rausch-Verhältnis zu erreichen.



3.2 Handhabung

Setzen Sie das Headset so auf, dass beide Ohren gut bedeckt sind. Passen Sie die Länge des Kopfbandes bei Bedarf an Ihre Kopfgröße an.

4. Verwendung des Headsets



- 1 Analog-Lautstärkerad: Drehen Sie das Rad nach oben, um die Lautstärke zu erhöhen, oder nach unten, um die Lautstärke zu senken.
- 2 Mikrofon-Stummschalter: Drücken Sie die Taste nach unten, um das Mikrofon stummzuschalten, oder nach oben, um die Stummschaltung aufzuheben.

5. Wartung und Pflege

Das Headset sollte regelmäßig gereinigt werden.


Bauteil	Reinigungsverfahren
Polster und Windschutz	<p>Reinigen Sie das Polster mit einem milden Reinigungsmittel.</p> <p>Entfernen Sie den Windschutz vom Mikrofon und waschen Sie ihn mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser.</p> <p>Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie den Windschutz gründlich abspülen und trocknen, bevor Sie ihn wieder am Mikrofon befestigen. Wenden Sie beim Entfernen bzw. Installieren des Windschutzes nicht zu viel Kraft an.</p>
Kopfband	<p>Nur mit einem trockenen, weichen Wattestäbchen oder ähnlichem reinigen.</p> <p>Hinweis: Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmittel, da diese die empfindlichen Oberflächen beschädigen können.</p>

Umweltbedingungen


Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen 0 °C und 45 °C.

Der Lagertemperaturbereich liegt zwischen -20 °C und 65 °C.


5.1 Wechsel der Polster



Bitte halten Sie das Headset während des Wechsels mit einer Hand (1) fest.



Wie oben gezeigt, gibt es 12 kleine Plastikanten. Schieben Sie das Polster bitte unter 3–5 der Plastikanten und fahren Sie dann um das Polster herum, um den Rest festzudrücken, bis sie einrasten.



Fassen Sie das Polsterleder (2) direkt an und ziehen Sie es schräg in einem Winkel heraus.

6. Fehlerbehebung

Falls Probleme mit dem Headset auftreten, finden Sie in der folgenden Tabelle Symptome und Lösungen für häufige Probleme. Wenn Sie Ihr

Problem immer noch nicht lösen können, wenden Sie sich an den Teufel-Kundendienst.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Keine Audiowiedergabe.	Das 3,5-mm-Kabel ist nicht korrekt angeschlossen.	Schließen Sie das 3,5-mm-Steckerkabel korrekt an die Geräte an.
	Die Lautstärke wurde zu niedrig eingestellt.	Erhöhen Sie die Lautstärke von PC, Gaming-Konsole bzw. Headset.
Keine Sprachwiedergabe.	Der Mikrofonschalter befindet sich in der falschen Position.	Stellen Sie den Mikrofonschalter auf die Position  , um das Mikrofon einzuschalten.
Schlechte Verständlichkeit der Sprache.	Das Richtmikrofon ist nicht auf den Mund des Benutzers gerichtet.	Verwenden Sie die glänzende Rille am Mikrofonarm, um die Mikrofonfront zum Mund hin auszurichten.
Schwache Bässe.	Die Polster sind nicht korrekt befestigt. Manchmal rasten die kleinen Kunststoffkanten des Polsters nicht korrekt ein.	Fahren Sie um das gesamte Polster herum und drücken Sie alle Teile des Polsters sehr fest an, damit alle 12 Kunststoffkanten einrasten.

7. Technische Daten

Treibergröße:	Ø40 mm Vollbereich
Max. Leistung:	50 mW
Impedanz:	24 Ω +/-15 % bei 1 kHz
Mikrofonempfindlichkeit:	-45 dB (+/- 3,0 dB) bei 94 dB SPL, 1 kHz
Frequenzbereich:	20 Hz – 20 kHz

Weitere technische Daten finden Sie auf unserer Website.

Technische Änderungen vorbehalten!

8. Konformitätserklärung

 Dieses Gerät erfüllt die geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Dies wird durch die CE-Kennzeichnung bestätigt.
Untenstehender Link zum Download der CE-Konformitätserklärung:
www.teufel.de/konformtaetserklaerungen
www.teufelaudio.com/declaration-of-conformity

Teufel

Bei Fragen, Anregungen oder Reklamationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst:

Adresse anpassen:

Lautsprecher Teufel GmbH

Bikini Berlin

Budapester Str. 44 add line feed
10787 Berlin (Germany)

www.teufelaudio.com

www.teufel.de

www.teufel.ch

www.teufelaudio.at

www.teufelaudio.nl

www.teufelaudio.be

www.teufelaudio.fr

www.teufelaudio.pl

www.teufelaudio.it

www.teufelaudio.es

Telefon:

Deutschland: +49 (0)30 217 84 217

Österreich: +43 12 05 22 3

Schweiz: +41 43 50 84 08 3

International: 0800 400 300 20

Fax: +49 (0) 30 / 300 930 930

Online-Support:

www.teufelaudio.com/service

www.teufel.de/service

Kontaktformular:

www.teufel.de/kontakt

Contact:

www.teufelaudio.com/contact

Für die Richtigkeit dieser Informationen wird keine Gewähr übernommen.
Technische Änderungen, Druckfehler und sonstige Irrtümer vorbehalten.