



RAUMFELD

True Wireless High Fidelity

Szybka instrukcja

Raumfeld One S

1 Rozpakowywanie

Witamy w Raumfeld

Upewnij się, że wszystkie przedstawione poniżej komponenty są zawarte w pudełku.

Zanim uruchomisz urządzenie, przeczytaj uważnie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.



Prosimy o przechowywanie kartonu przez cały okres obowiązywania gwarancji.




Wskazówka przy pierwszej instalacji

Jeśli Raumfeld Expand jest zawarty w zestawie, rozpocznij instalację z tym urządzeniem. Zastosowanie Raumfeld Expand jest opcjonalne. Urządzenie może również zostać dołączone do systemu później.

2 Przygotowywanie



- ◆ Upewnij się, że router jest aktywny, posiada najnowsze oprogramowanie i ma dostęp do Internetu.
- ◆ Router powinien znajdować się w miarę możliwości pośrodku mieszkania, aby do każdego miejsca w mieszkaniu docierał dobry sygnał WiFi.



Przy wyborze miejsca dla urządzeń Raumfeld pamiętaj, że powinien do nich docierać wystarczająco silny sygnał WiFi. Zbyt słaby sygnał może powodować zrywanie połączenia.


3 Ustawienie

- Ustaw głośnik w wybranym miejscu i podłącz system do sieci elektrycznej.



4 Instalacja

- ◆ Upewnij się, że Twoje urządzenie smart znajduje się w sieci domowej.
- ◆ Pobierz aplikację „Raumfeld Controller” z Playstore/Appstore.
- ◆ Przygotuj hasło do sieci WiFi Twojego routera.
- ◆ Po uruchomieniu aplikacji postępuj wg instrukcji krok po kroku aż do ukończenia instalacji.



Wskazówka przy włączaniu nowych urządzeń do istniejącego systemu Raumfeld

Nowa instalacja całego systemu nie jest konieczna. W punkcie „Settings” w aplikacji możesz dodać nowe urządzenia.

◆ **Lampki LED nie świecą**

Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci elektrycznej. Sprawdź, czy kabel zasilający jest stabilnie podłączony do gniazdka urządzenia Raumfeld.

◆ **Po ukończeniu instalacji moje urządzenia Raumfeld nie łączą się z siecią WiFi lub łączą się z nią tylko sporadycznie.**

Upewnij się, że urządzenia Raumfeld i Twoje urządzenie smart z aplikacją Raumfeld znajdują się w tej samej sieci WiFi. Jeśli Twój router oferuje również dostęp do WiFi dla gości, nie używaj tego dostępu dla urządzeń Raumfeld. Upewnij się, że automatyczne rozpoznawanie urządzeń (DHCP) jest aktywowane w Twoim routerze i że wszystkie urządzenia w sieci domowej mogą komunikować się między sobą.

◆ **Urządzenia Raumfeld są połączone z siecią, ale odtwarzanie przerywa się lub zacina się.**

Możliwe jest, że jedno lub kilka z urządzeń Raumfeld nie ma dostępu do sieci WiFi. Ustaw urządzenia bliżej routera, wypróbuj alternatywne miejsca dla urządzeń lub podłącz urządzenia znajdujące się z dala od routera za pomocą kabla Ethernet. W ramach testowania połączenia nie używaj reapterów sieci. Przetestuj połączenie z sygnałem audio o niższej rozdzielczości. Polecamy zastosowanie Raumfeld Expand do unikania zakłóceń sieci.

◆ **Gdzie znajdę dalsze informacje i pomoc?**

W przypadku dalszych problemów i pytań na stronie manual.raumfeld.com znajdziesz dostęp do instrukcji obsługi online, działu najczęściej zadawanych pytań i inne możliwości kontaktu.

Kontakt



**Masz pytania lub uwagi dotyczące
naszych produktów lub serwisu?**

W ten sposób możesz się z nami skontaktować:

E-mail

support@raumfeld.com

Kraje znajdujące się w naszej strefie dostawy (English spoken)

00800 200 300 40

Lautsprecher Teufel GmbH
BIKINI Berlin
Budapester Strasse 44
10787 Berlin - Germany
www.raumfeld.com