



Teufel Connector

KURZANLEITUNG

AUSPACKEN

Willkommen bei Teufel Streaming

1. Stellen Sie sicher, dass alle unten aufgeführten Komponenten im Paket enthalten sind.
2. Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise aufmerksam durch.




Bitte bewahren Sie den Karton während der Garantiezeit auf.

VORBEREITEN




1. Stellen Sie sicher, dass der WLAN-Router aktiv ist, über die neueste Firmware verfügt und auf das Internet zugreifen kann.
2. Der Router sollte möglichst mittig im Haushalt positioniert werden, um den gesamten Haushalt gut mit dem WLAN-Signal versorgen zu können.




Achten Sie bei der Wahl des Aufstellungsplatzes darauf, dass alle Teufel Streaming Geräte ein ausreichend starkes WLAN-Signal erhalten. Ein zu schwaches Signal kann zu Verbindungsabbrüchen führen.

AUFSTELLEN

1. Schließen Sie den Teufel Connector mit dem beiliegenden Cinch-Kabel oder mit einem optischen Kabel an Ihrer Stereoanlage an. Das Cinch-Kabel muss dazu an den mit „OUT“ gekennzeichneten Anschluss des Gerätes gesteckt werden.




2. Versorgen Sie den Connector mit Strom.



Bei der Wiedergabe von hochauflösenden Audio-Formaten empfehlen wir eine Netzwerkverbindung mittels LAN-Kabel.

EINRICHTEN

1. Achten Sie darauf, dass Ihr Smartgerät im Heim-WLAN angemeldet ist.
2. Laden Sie die App „Teufel Raumfeld“ aus dem Playstore/Appstore.
3. Halten Sie das WLAN-Passwort Ihres Routers bereit.
4. Nach dem Start der App folgen Sie der Schritt-für-Schritt-Anleitung bis zum Abschluss der Einrichtung.



Hinweis für die Einbindung von weiteren Geräten in ein bestehendes Teufel Streaming System:

Eine erneute Einrichtung des gesamten Systems ist nicht notwendig.

Über die App können Sie in den „Einstellungen“ neue Geräte hinzufügen.

TROUBLESHOOTING

Die LEDs leuchten nicht

Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung gewährleistet ist. Prüfen Sie den festen Sitz des Netzkabels an der Strombuchse des Connectors.

Meine Teufel Streaming Geräte verbinden sich nach dem Setup nicht mehr oder nur sporadisch mit dem WLAN

Stellen Sie sicher, dass die Teufel Streaming Geräte und das Smartgerät mit der Teufel Raumfeld App im gleichen WLAN betrieben werden. Falls Ihr Router einen Gastzugang anbietet, so nutzen Sie diesen nicht für Teufel Streaming. Stellen Sie sicher, dass die automatische Geräteerkennung (DHCP) in Ihrem Heimrouter aktiviert ist und alle relevanten Geräte im Heimnetz untereinander kommunizieren dürfen.

Die Teufel Streaming Geräte sind mit dem Netzwerk verbunden, aber die Wiedergabe unterbricht oder stottert

Es ist möglich, dass ein oder mehrere Teufel Streaming Gerät(e) kein oder zu wenig WLAN-Signal erhalten. Stellen Sie die Geräte näher an den Router, prüfen Sie alternative Aufstellungsorte oder verbinden Sie fern aufgestellte Geräte mit einem Ethernet-Kabel. Verwenden Sie testweise keine Repeater. Nutzen Sie ggfs. einen Audio-Stream mit geringerer Auflösung.

Wo finde ich weitere Informationen und Hilfe?

Sollten unvorhersehbare Probleme oder weitere Fragen auftreten, haben Sie auf manual.teufel.de Zugriff auf das Online-Handbuch, einen FAQ-Bereich sowie weitere Kontaktmöglichkeiten.





Kontakt

Sie haben Fragen oder Anregungen zu unseren Produkten oder zu unserem Service?

So erreichen Sie uns:.

Telefon DE/CH/AT

+49 (0)30 217 84 200

Andere Länder im Liefergebiet (English spoken)

00800 200 300 40

Online-Support: manual.teufel.de

Kontaktformular: teufel.de/kontakt

Lautsprecher Teufel GmbH

Bikini Berlin

Budapester Str. 44, 10787 Berlin – Germany

www.teufel.de